

## Gebruik van de CTINK1000 met 1 DVR (Recorder)

Een recorder is te sturen met het bediendeel middels de RS485 of de netwerkaansluiting.  
Er is geen verschil in bediening tussen deze 2 mogelijkheden.



Na het starten (op spanning zetten) van het bediendeel dient met eerst de recorder te selecteren.  
Dit doet men door achtereenvolgens "1" en "DEV" te toetsen.



Men kan nu camera's in volbeeld zetten:

Toets: "CAMERA NUMMER" en "CAM"

Indien deze camera bedienbaar is kan men hem ook sturen.

Men kan ook in het meervoudige 4,9 of 16 voudig beeld een individuele camera kiezen:

Toets: "PANE NUMMER" en "PANE"

(Pane nummer is het nummer van het vakje: linksboven is 1, dan doornummeren van links naar rechts en van boven naar beneden afhankelijk van het aantal cameravakjes.)

Nu wordt de camera in het vakje actief en is (indien het een ptz camera betreft) de camera ook weer te sturen.