Technische handleiding

M31

Aanvullende informatie

Fabrikant : NOX Systems Versie : Versie 16012013 NOX Config: 6.83



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	M31 Hardware	4
3	Aansluiten	5
4	Software	6

I Inleiding

Met behulp van deze handleiding kunt u de M31 unit aansluiten en configureren in de NOX Config software.

Voor het configureren in de NOX Config software is enige kennis van deze software is vereist. Voor meer informatie is de "NOX_config_softwarehandleiding_V6.12_NED" beschikbaar. Deze unit is uitermate geschikt voor inbouw doeleinden. Denk hier aan bijvoorbeeld een schakelkast, inbouwdoos en rookmelders.

2 M31 Hardware

De M31 is een unit die, omdat de M31 klein is, zich gemakkelijk ergens in laat bouwen. De M31 is voorzien van 3 ingangen en 1 uitgang.



3 Aansluiten

De unit is niet voorzien van aansluitklemmen voor het aansluiten van de in/uitgangen en de spanning, maar van korte stukjes draad. Deze draden zijn aan te sluiten op de aansluitklemmen van een detector of een andere externe unit, welke gewenst is te integreren in een NOX systeem. De enige aansluitklemmen die erop zitten zijn voor het aansluiten van de NOX bus. De bedrading bestaat uit een aantal kleuren, welke hieronder worden beschreven.

Geel: Uitgang Groen: Ingang I Groen: Ingang 2 Groen: Ingang 3 Zwart: - van NOX voeding Rood: + van NOX voeding

Ook zit er naast de gele draad een 2-voudige klemmenstrook. Deze is, zoals eerder genoemd voor de NOX bus. Er kan I en 2 opstaan of A en B. De I correspondeerd met de A en de 2 met de B. De spanning van de M31 moet tussen de 9.0V en 15.5V liggen. Het vermogen wat verbruikt wordt is 16mA bij 15V. Dit is tevens de maximale stroom.

De uitgang is een open collector en mag maximaal 50mA schakelen. De uitgang wordt naar GND getrokken. Dit houdt in dat als de uitgang hoog gemaakt wordt, dat dan de gele draad naar GND getrokken wordt. Er komt dan een potentiaalverschil te staan tussen de + en de gele draad welke overeenkomt met de aangeboden voedingsspanning.

Ook voor de 3 ingangen geldt dat deze getriggerd worden als ze naar GND getrokken worden. Afhankelijk van de instellingen in de NOX Config software zullen de ingangen dan open of gesloten zijn. De ingangen kunnen geen weerstandswaardes aan, alleen open of gesloten. Als men een detector aansluit moet u het alarmcontact, sabotagecontact en antimaskcontact elk apart op een ingang aansluiten. Intern zijn deze door middel van een 10K weerstand "ge pull-up-ed". Dit houdt in dat je de niet gebruikte ingangen moet afisoleren en niet aan hoeft te sluiten.

4 Software

In de software kan de M31 geselecteerd worden onder de button "modules".

Als u dan een M31 unit selecteert dan krijgt een nieuw window waar de instellingen van M31 verder kunnen worden aangepast.

NOX M31	an United Street	1.000 (max	X
Module Alarm als verdwenen Image:	Nam NL	Commentaar:	Opslaan Annuleren
Ingang 1 Ingangsprofiel 1. Geen alarm	Ingang 2 Ingangsprofiel 1. Geen alarm	ngang 3 Ingangsprofiel 1. Geen alarm	Uitgang Naam NL Uitgang actief Uitgang actief Uitgang actief Max. actieve tijd: 9999 Sec. Commentaa:

Als eerste moet het adres van de module worden ingevuld, dit staat op een sticker op de onderkant van de module. Ook moet het ID nummer worden ingevuld.

NOX M31			
Module Alarm als verdwenen 4. Sabotage Adres: ID-Nr: 2002 Bus 2 Bus 2 Bus 3	Naam NL 	Commentaar:	Opslaan Annuleren
Ingang 1 (Ingang 9) Ingangsprofiel 1. Geen alarm	Ingang 2 (Ingang 10) Ingangsprofiel 1. Geen alarm	Ingang 3 (Ingang 11) Ingangsprofiel	Uitgang Naam NL Uitgang actief uit Formule maken Max. actieve tijd: 9999 Sec. Commentaar:

Daarna kunnen de ingangen worden geconfigureerd. Er moet dan een ingangsprofiel worden gekozen en de ingangen moeten in het juiste gebied worden gezet. U kunt dan ook kiezen of dat de ingang NO of NC moet zijn. En ook kan er een naam gegeven worden aan de ingangen. De ingangen zijn niet weerstandsgevoelig!

NOX M31	CONTRACTOR OF TAXABLE		×
Module			
Alarm als verdwenen 4. Sabotage Adres: 018.745 ID-Nr: 2002 Other States D-Nr: 2002	Nam NL	Commentaar:	Opslaan Annuleren
Ingang 1 (Ingang 9) Ingangsprofiel 3. Inbraak 4k7 Naam NL IR Entree Gebied: 1. Hoofdkantoor Eindh. ✓ N.C. N.D. Schakeling bij verandering naar ✓ Eenvoudige in/uitlooptid: 15 Sec. ✓ Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	Ingang 2 (Ingang 10) Ingangsprofiel 4. Sabotage Naam NL Sabotage IR Entree Gebied: 1. Hoordkantoor Eindh. C N.C. N.O. C Schakeling bij verandering naar E Eenvoudige in/uitlooptid: D Sec. Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	Ingang 3 (Ingang 11) Ingangsprofiel Coverval Naam NL AM IR Entree Gebied: 1. Hoofdkantoor Eindh. N.C. N.C. Schakeling bij verandering naar Eenvoudige in/uitlooptijd: Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	Uitgang Naam NL Uitgang actief juit Formule maken Max. actieve tijd: 9999 Sec. Commentaar:

Ook kan er een formule worden gemaakt voor de uitgang. U kunt de uitgang bijvoorbeeld gebruiken voor een ledsturing welke actief wordt als het systeem in een onderhoudsmode gezet wordt. Eerst moet er dan "formule" worden gekozen in het pull-down menu bij de uitgang. Daarna wordt de knop "Formule maken" actief.

NOX M31	Statements and Statements	the state of the s	X
Module			
Alarm als verdwenen 4. Sabotage Adres: 018.745 ID-Nr: 2002	Naam NL 	Commentaar:	Opslaan Annuleren
Ingang 1 (Ingang 9) Ingangsprofiel 3. Inbraak 4k7 Naam NL IR Entree Gebied: 1. Hoofdkantoor Eindh. ✓ N.C. ✓ N.O. Schakeling bij verandering naar ✓ Eenvoudige in/uitlooptid: 15 Sec. ✓ Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	Ingang 2 (Ingang 10) Ingangsprofiel 4. Sabotage Naam NL Sabotage IR Entree Gebied: 1. Hoofdkantoor Eindh. C. C. N.O. Schakeling bij verandering naar Eenvoudige in/uitlooptijd: 0 Sec. Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	Ingang 3 (Ingang 11) Uitgan Ingangsprofiel Naar 10. Systeem error Image: System error Naam Image: System error NL Image: System error AM IR Entree Uitgat Gebied: Form 1. Hoofdkantoor Eindh. Max In Hoofdkantoor Eindh. Max Schakeling bij verandering naar Ledstu Eenvoudige in/uitlooptijd: Sec. Ingang mag open zijn bij in/uitloop Commentaar:	g dsturing ing actief mule maken actieve tijd: 9999 Sec. antaar: aring actief bij onderhoud 3

Als laatste kan er ook een naam worden voor de module. U kunt hier bij voorbeeld een locatie invullen waar de module zich bevindt.

II NOX M31				
Module				
Alarm als verdwenen 4. Sabotage	Naam	Commentaar:	Opslaan	
Adres: 018.745 C Bus 2 ID-Nr: 2002	Hoofdverdeler HK00		Annuleren	
Ingang 1 (Ingang 9) Ingangsprofiel 3. Inbraak 4k7	Ingang 2 (Ingang 10) Ingangsprofiel 4. Sabotage	Ingang 3 (Ingang 11) Ingangsprofiel 10. Systeem error	Uitgang Naam NL	
Naam NL	Naam NL	Nam NL	Ledsturing	
IR Entree	Sabotage IR Entree	AM IR Entree	Uitgang actief	
Gebied:	Gebied:	Gebied:	Formule maken	
1. Hoofdkantoor Eindh.	1. Hoofdkantoor Eindh.	1. Hoofdkantoor Eindh.	Max. actieve tijd: 9999 Sec.	
© N.C. © N.O.	© N.C. © N.O.	© N.C. © N.O.	Commentaar:	
Schakeling bij verandering naar	Schakeling bij verandering naar	Schakeling bij verandering naar	Leasturing actier bij ondernoud 3	
Eenvoudige in /uitlooptiid: 15 Sec.	Eenvoudige in/uitlooptiid:	Eenvoudige in/uitlooptiid:		
Ingang mag open zijn bij in/uitloop	Ingang mag open zijn bij in/uitloop	Ingang mag open zijn bij in/uitloop		
Commentaar:	Commentaar:	Commentaar:		