# Doormelden over IP NOXIPK / NOXIPGPRSK

NG Series

#### Aanvullende informatie

Versie: 26112015

Postbus 218 5150 AE HELPDESK: 0900-

nl



# Inhoudsopgave

1	Inle	eiding	3
2	Aa	nsluiting van NOXIPK/NOXIPGPRSK	4
	2.1	Overzicht aansluitschema	4
	2.2	Aansluiting voeding	4
	2.3	Aansluiting ESP en NOXIPK	4
	2.4	Storingsuitbreiding	5
3	Pro	ogrammeren NOXIPK	6
4	Pro	ogrammeren NOX ESP	14
	4.1	IRIS protocol selecteren	14
	4.2	Alarm SIA codes definiëren	14
	4.3	Gebiedsinstellingen selecteren	15
	4.4	Onderhoud doormelden	15
	4.5	Uitleg doormeldberichten	16
	4.5	.1 Macro's	.16
	4.5	.2 ASCII karakter	.16
	4.5	.3 Uiteindelijke bericht	.16
	4.6	Supervisie instellen	17
5	Pro	ogrammeren MIO of RE4	18
	5.1	Relaisuitgang programmeren	18
	5.2	Formule	18
6	Но	e maak ik een 24 uurs testmelding?	20
7	BIJ	LAGE SIA transmissiecodes	27

# 1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe een NOXIPK en een NOXIPGPRSK kan worden ingesteld. Ook wordt er toegelicht hoe deze aan te sluiten op de NOX centrale en welke instellingen er gemaakt moeten worden in de software. Tevens is er een voorbeeld uitgewerkt hoe u een 24- uurs testmelding kunt maken.

## 2 Aansluiting van NOXIPK/NOXIPGPRSK

Hieronder ziet u het aansluitschema om de NOXIPK of NOXIPGPRSK aan te sluiten op NOX.

## 2.1 Overzicht aansluitschema



### 2.2 Aansluiting voeding

De ESP module en de NOXIPK alarm overdrager worden apart vanuit de NOX voeding gevoed via aansluiting **P7** van de NOXPS5.

Dit om te voorkomen dat wanneer de busvoeding defect raakt er geen doormelding kan plaatsvinden.

NOXESP P3	IRIS DB9	Aderkleur
Pin 1 -> 2	NC	
Pin 2 -> 1	NC	
Pin 3	NC	
Pin 4 ->5	NC	
Pin 5 ->4 📕	NC	
Pin 6	TX2	Blauw
Pin 7	RX2	Rood
Pin 8	0V	Geel

## 2.3 Aansluiting ESP en NOXIPK

De overdracht van het alarm tussen de ESP en de NOXIPK gaat d.m.v. een seriële verbinding. In onderstaande aansluittabel is te zien hoe de ESP op de IRIS wordt aangesloten.

Aansluiting 1-2 en 4-5van de ESP module worden met elkaar doorverbonden.

#### 2.4 Storingsuitbreiding

Om een melding te krijgen wanneer de apparatuur voor de NOXIPK wegvalt, dient een uitgang van de MIO te worden aangesloten op een ingang van de NOXIPK. Deze uitgang is in rust bekrachtigd. Wanneer de voedingsspanning of de verbinding van de MIO wegvalt, zal het relais van deze uitgang afvallen waardoor de ingang op de NOXIPK in alarm komt.

De ingang op de NOXIPK kan dan als **uitbreiding storing (SIA code ET)** worden benoemd, bij herstel **SIA code ER**.

De storingsuitbreiding en -herstel kunnen handmatig of via het Chiron softwareprogramma worden ingesteld.

# **3 Programmeren NOXIPK**

De NOXIPK kan op twee verschillende manieren worden geprogrammeerd, via het software programma van Chiron of via het touchscreen op de kiezer zelf.



Klik op Installateurs menu.



De standaard code is 111111 en druk op OK.



Via het touch screen kan de installatiewizard worden opgestart. Druk hierop.



Vink hierna aan of u gebruik maakt van enkel Ethernet of ook GPRS. In het voorbeeld pakken we even Ethernet en druk op Doorgaan.



Vink hierna <u>niets</u> aan en druk op Doorgaan.



Geef hierna het promnummer op. In het bovenstaande voorbeeld is 1004 gebruikt maar dit kunt u met de knop Wijzig aanpassen. Druk op Doorgaan.



Geef hierna het IP-adres op. Vul dit in of wijzig met de knop Wijzigen. Druk hierna op Doorgaan.

Controle E	thernet
Ethernet v	erbonden
(Eind)	(Doorsaan)

Nu word er gecontroleerd of er een netwerkkabel is verbonden. Druk op Doorgaan.



Op dit moment staat het IP-adres van de IRIS ingesteld als DHCP / AUTO. Druk op Doorgaan.



Wanneer de IRIS touch geen IP-adres heeft ontvangen ziet u bovenstaande melding. Druk op Eind.



Het is nu mogelijk om bijv. een vast IP-adres in te stellen. Vink de optie Vast aan. Vul nu IP-adres, Subnetmasker en Gateway in. Wanneer je klikt op MAC adres ziet u het MAC adres van de IRIS touch module (het MAC adres is doorgaans niet nodig).



Wanneer de gegevens juist zijn ingevuld krijgt u IP-adres OK te zien. Druk op doorgaan.



Er word nu gecontroleerd of er een Software update is. Druk op doorgaan.



Alle benodigde instellingen zijn nu ingevuld en er word nu een test-poll gedaan. Wanneer dit gebeurt is drukt u op doorgaan.



Hierop volgt een testalarm. Druk op doorgaan.



Op de bovenstaande vraag drukt u op Ja, want pin-ingang 1 en 2 worden gebruikt.



Vink 1 aan en druk op doorgaan.



Druk op nee.



De setup is voltooid en druk op voltooien. Indien nodig kunt hierna nog op Test drukken om alles te testen.



Voor een uitgebreide handleiding en software zie: <u>http://www.chironsc.com/</u>.



Indien u ook gebruik wilt maken van de GPRS vinkt u deze aan bij de installatiewizard en drukt u op Doorgaan.

mobie *kershaam* lachtuoord PELS

Wanneer u in het menu GPRS-instellingen bent, dient u een geldig APN nummer in te vullen en eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit hangt af van de provider waar u het abonnement heeft. De gebruikersnaam en wachtwoord is dus niet altijd noodzakelijk.



Wanneer u op de scrollbalk naar beneden drukt krijgt u de optie Sim PIN. Indien nodig, kunt u dit hier nog invullen. Standaard zou dit 0000 kunnen zijn. Wanneer u geen connectie met het mobiele netwerk heeft of niet kunt pollen dan kunt u contact opnemen met uw provider. Het kan zijn dat de GPRS kaart nog geactiveerd dient te worden.

Om dit te controleren kunt u de GPRS kaart in uw mobiele telefoon steken en kijken of u via de telefoon kunt internetten. Kies bijv. een browser en navigeer naar een website. Wanneer dit lukt dienen de GPRS instellingen van de IRIS touch gecontroleerd te worden.

# 4 Programmeren NOX ESP

## 4.1 IRIS protocol selecteren

Adule Alam bij open 1. Geen alam Alam als verdwenen 4. Sabotage Adres: 017.757 Naa Bus 1 Bus 2 Bus 3	ESPA 4.4.4         IRIS         MuSDO         SMS         Safelink         Opslaan           L         Bel string:         IP ontvanger:         172080000100         Annuleren         Annuleren           Promnummer:         15167         ISIA         ISIA         ISIA         ISIA
ID-Nr: 2004 RS232	2 Baudrate: 9600 8N1 💌 Baud

Wanneer u de NOXconfig software opent kunt u gaan naar het tabblad modules. Bij het aanmaken van een nieuwe ESP module dient het tabblad **IRIS** te worden geselecteerd.

Vul bij de belstring het volgende in: AT%A2=9%L4=2%I30=32&KD

Vul bij **IP ontvanger** het IP adres van de meldkamer in. Noteer voor elk IP byte 3 karakters.

Dus IP 84.80.234.100 wordt genoteerd als 084080234100.

Vul hierna het promnummer in (voorloopnullen zijn niet nodig).

#### 4.2 Alarm SIA codes definiëren

						🔄 🗆 Alarmtype Inbraakalarm	
Nr.	Alarmtype	Alarm	Bevestiging	Deactivering	Activering		
	Geen Alarm					[Tekst / macroj:	NITHAL471\$CTHI \$I \$A
2	Informatie					Codo bii alarmi	Macro's voor tekst
3	Waarschuwing					Coue bij alam.	\$T = alarmtupenaam \$C = Alarmcode
1	Inbraakalarm	BA	BR	88	BU	Na interne vertraging	#A = Gebiedsnummer \$A = Gebiedsnaam
5	Sabotage Alarm	TA	TR	TB	TU	Code bij bevestiging	BB #I = Ingangsnummer \$I = Ingangsnaam
6	Overval Alarm	HA	HH	нв	HU	Code bij bevestignig	@I = Ingangsadres #Z = Zone (ingang
7	Dwang Alarm	PA	PH	PB	PU	Code bij deactivering:	BB \$U = Gebruikersnaam #U = Gebruikersnu
В	Brandalarm	FA	FH	FB	FU	6 1 12 K 1	SD = Datum/tijd
9	Technisch Alarm	UA	UH	UB	UU	Lode bij reactivering:	[DU [xx] = Gewenst ASUI Karakter (decimaal)
10	Water Alarm	WA	WR	WB	WU	Van gebieden	
11	Systeem Alarm	UA	UH	UB	UU		
12	Brandalarm Probleem	UA	UH	UB	UU	🛛 🖉 🔍 🖉 🖉 🖉 🖉	limiteerd Definieer
13	Tril alarm						
14	24 uur Alarm						
15	Nood Alarm						
16	Paniek Alarm						
17	Detektor afgedekt						
18	Deur geforceerd						
19	Deur te lang open						
20	Onbekende kaart						
21	Buiten tijdprofiel						
22	Geen toegang						
23	Ongeldige pincode						
24	Ongeldige gebr. code						
25	Teller boven/ondergr.						
26	Anti Pass Back fout						
27	Ongeldige sitecode						
28	Gebr. disabled Alarm					-	Annuleren fik

Op het tabblad "Alarmen" kunnen de SIA codes per alarm worden aangegeven. Wanneer u klikt op een alarmtype ziet u de betreffende alarmtekst staan. De tekst in het voorbeeld is: "Nri#A[47]\$C#I^\$I \$A^".

#### LET OP!

De lengte van deze tekst mag niet meer dan 56 karakters bevatten. Een uitleg hierover staat beschreven in paragraaf 4.5.

Een uitgebreide lijst van SIA transmissie codes is opgenomen als bijlage.

Standaard worden alarmen van alle gebieden doorgemeld. Dit kan eventueel gelimiteerd worden. Selecteer hiervoor "Gelimiteerd" binnen het kader "Van gebieden" en maak een selectie van de gebieden door op de knop "Definieer" te klikken.

#### 4.3 Gebiedsinstellingen selecteren

Selecteer op het tabblad "Gebiedsinstellingen" (links in het

scherm) de gebieden die moeten worden doorgemeld naar de meldkamer. Van deze gebieden worden de in- en uitschakelingen doorgemeld.

Alarmen	Gebiedsinstellingen Onderhoud Supervisie	
– Gebied	sinstellingen zenden	
	Gebied 1	Tekst: Nri#A[47]\$C#U^\$A \$U^
✓ 2.	Magazijn	Code bei Standardbereichszuständen
3.	Entreedeur	
995	Systeem	Nr. Gebiedstoestand Code A
		1 Urtgeschakeld uitleen Cl
		3 Litreschakeld exit w
		4 Indeschakeld inloop Ok
		5 Ingeschakeld CL
		6 Gedeettelijk ingesch.
		7 Aan
		8 Uit
		9 Deur open
	Geen kiezen Alles kiezen	Code bij 'deel IN' (vanuit uitgeschakeld):       Macro's voor tekst         Code bij 'deel IN' (vanuit ingeschakeld):       \$C = Overbrengingscode         Toevoegen aan gebiedsnummer:       \$U = Gebruikersnam #U = Gebruikersnummer         Error ATU code       CF         Toevoegen aan gebiedsnummer:       +         Dit nummer zenden als systeemgebied:       [xx] = Gewenst ASCII karakter (decimaal)         Dit nummer zenden als systeemgebied:       Uitschakelen door tijdprofiel:         Inschakelen door deelschakeling:       Uitschakelen door deelschakeling:

Geef rechts in het scherm aan welke SIA codes daarbij moeten worden gebruikt. Per gebiedstoestand kan een aparte SIA code worden gedefinieerd. Selecteer hiervoor de desbetreffende gebiedstoestand en geef rechts bij "SIA Code" de juiste SIA code in. Wanneer er niks is ingevuld worden de standaard doormeld codes gebruikt. Een uitgebreide lijst van SIA transmissie codes is opgenomen als bijlage.

De standaard doormeldtekst is "Nri#A[47]\$C#U^\$A \$U^"

#### LET OP!

De lengte van de doormeldtekst mag niet meer dan 56 karakters bevatten. Een uitleg hierover staat beschreven in paragraaf 4.5.

#### 4.4 Onderhoud doormelden

Wanneer de centrale in onderhoud wordt gezet kan dit ook aan de meldkamer worden doorgegeven.



Zet bij het desbetreffende onderhoudslevel een vinkje en vul de doormeld tekst in.

Alarmen Gebiedsinstellingen Onder	thoud Supervisie						
Melding sturen als het onderhoudslevel verandert							
Melding bij onderhoudslevel uit:	NriLX^Onderhoudsmode 0 geactiveerd door \$U^	Macro's voor tekst					
Melding bij onderhoudslevel 1:	NriLB^Onderhoudsmode 1 geactiveerd door \$U^	SU = Gebruikersnaam					
Melding bij onderhoudslevel 2:	NriLB^Onderhoudsmode 2 geactiveerd door \$U^						
Melding bij onderhoudslevel 3:	NriLB^Onderhoudsmode 3 geactiveerd door \$U^						

De standaard doormeldtekst is "NriLX^Onderhoudsmode geactiveerd door \$U^" wanneer de centrale in onderhoud staat en "NriLB^Onderhoudsmode gedeactiveerd door \$U^" wanneer het onderhoudslevel wordt opgeheven.

#### LET OP!

De lengte van de doormeldtekst mag niet meer dan 56 karakters bevatten. Een uitleg hierover staat beschreven in paragraaf 4.5.

#### 4.5 Uitleg doormeldberichten

Het doormeldbericht is opgebouwd uit diverse macro's en een ASCII karakter.

Voorbeeld: Nri#A[47]\$C#U^\$A \$U^

#### 4.5.1 Macro's

Het voorbeeld bestaat uit de volgende macro's

- #A Nummer van het gebied
- \$C SIA code
- #U Gebruikersnummer
- \$A Naam van het gebied
- \$U Naam van de gebruiker

#### 4.5.2 ASCII karakter

In dit bericht staat één ASCII code. Deze ASCII codes staan altijd tussen blokhaken. In dit voorbeeld is dit ASCII karakter 47 en resulteert uiteindelijk in een "/" (Schuine streep).

#### 4.5.3 Uiteindelijke bericht

Als nu gebied één door gebruiker "Beheerder" wordt ingeschakeld, resulteert dit in het volgende bericht: Nri0001/CL1^Gebied 1 Beheerder^ Dit bericht bestaat uit 31 karakters.

De meeste meldkamers kunnen niet meer dan 56 karakters ontvangen. Dus wanneer er lange benamingen gebruikt worden is het verstandig om alleen met nummers te werken. Wanneer het systeem in onderhoudslevel één, twee of drie staat dan zijn deze

berichten terug te vinden in de Terminal.
Userlog: 05.09.12 12:26:48 Gebied Gebied 1 verandert in Ingeschakeld door Beheerder
Internlog:05.09.12 12:26:48 ESP Message: IRI <sup>L</sup> AT%A2=9%L4=16KD077060246154 <sup>[#]</sup> #72860 <sup>[</sup> #Nri0001/CL1^Gebied 1 Beheerder^0
Internlog:05.09.12 12:26:48 Send to IRIS:ATEO
Internlog:05.09.12 12:26:48 Answer from ESP:0K (79,75)
Internlog:05.09.12 12:26:49
Internlog:05.09.12 12:26:49 Answer from ESP:CONNECT 9600 (67,79,78,78,69,67,84,32,57,54,48,48)
Internlog:05.09.12 12:26:50 Send to IRIS:# <sup>1</sup> #72860
Internlog:05.09.12 12:26:50 Answer from ESP:A (65)
Internlog:05.09.12 12:26:51 Send to IRIS:#Wri0001/CL1^Gebied 1 Beheerder^0
Internlog:05.09.12 12:26:51 Answer from ESP:A (65)
Internlog:05.09.12 12:26:52 Send to IRIS:Hang Up / Remove Message (DTR)
Internlog:05.09.12 12:26:53 Answer from ESP:NO CARRIER (78,79,32,67,65,82,82,73,69,82)

#### 4.6 Supervisie instellen

Alarmen Gebiedsinstellingen Onderhoud	Supervisie
Supervisie	
Hardware ingang op ESP module	NOX ESP fout
Ingangsprofiel:	2. Waarschuwing
Alarmvertraging:	15 Sec.
_ IRIS	
Supervisie zend bericht Na	0 onsuccesvolle verzoeken verwijderen
(Hardware ingang op de ESP module mo	et aangesloten zijn - sluit pin 1 op pin 2 aan)

Op het tabblad Supervisie kan een naam worden ingevuld voor de hardware ingang op de ESP module. Deze ingang komt in alarm op het moment dat er een probleem is met de verbinding naar de meldkamer.

Deze ingang wordt later gebruikt om een uitgang op de MIO aan te sturen. Neem de bovenstaande instellingen over.

## 5 Programmeren MIO of RE4

## 5.1 Relaisuitgang programmeren



Selecteer de relaisuitgang die verbonden is met de NOXIPK.

Selecteer bij "Uitgang actief" Formule.

Selecteer **UIT** bij "Uitgangstatus bij unit timeout". Dit zorgt er voor dat wanneer de module geen verbinding meer heeft met de NOXCPU het relais afvalt.

## 5.2 Formule

Klik op Formule maken

Klik op Ingangen binnen het formule venster.

Selecteer hier de twee ingangen zoals aangegeven in de afbeelding.

- 1. ESP niet aanwezig
- 2. ESP fout

Selecteer bij "**Meerdere ingangen gecombineerd met**" de optie **OR** Selecteer bij "**Status**" **Open**.

Nr.	ID-nr.	Text	
001	3001-M	MIC in centrale niet aanwezig	
002	3001-0	MIC in centrale Trilling	
003	3001-1	PIB	
004	3001-2		
005	3001-3		
006	3001-4		
007	3002-M	Power Supply niet aanwezig	
008	3002-0	Power Supply open	
009	3002-1	Power Supply Netuitval	
010	3002-2	Power Supply Netuitval >30 minuten	
011	3002-3	Power Supply Lage accuspanning	
012	3002-4	Power Supply Accu niet aangsloten	
013	3002-5	Power Supply Temperatuur te hoog	
014	3002-6	Power Supply Uitgangsstroom hoog	
015	3002-7	Power Supply Netspanning te laag	
016	3002-8	Power Supply Netspanning te hoog	
017	1003-M	Codebediendeel niet aanwezig	
018	1003-0	Codebediendeel open	
019	1003-1	Codebediendeel dwang	
020	2004-M	ESP niet aanwezig	
021	2004-0	ESP open	
022	2004-1	ESP NOX ESP fout	
			Ŧ
Meer © 0	dere ingange Bj	n gecombineerd met: AND	

Plaats tussen de ingangen en de uitgang een **NOT** (inverter). Dit zorgt ervoor dat de uitgang in rust is bekrachtigd.

# 6 Hoe maak ik een 24 uurs testmelding?

#### Let op:

Er dient een reeds geprogrammeerde ESP module in de NOX geprogrammeerd te zijn.

1. Maak een alarmtype aan zoals in onderstaand scherm is weergegeven.

Klant: ARAS Security	
Algemeen Gebieden Modules Gebrui	ker Tijdprofiel Speciale Alarmtypen Gebiedstoest Ingangsprofiel Aantekeningen Hoofdmenu
Alarmtype         Nr.       Alarmtype         1       Geen Alarm         2       Informatie         3       Waarschuwing         4       Inbraakalarm         5       Sabotage Alarm         6       Overval Alarm         7       Dwang Alarm         8       Brandalarm         9       Technisch Alarm         10       Water Alarm         12       Brandalarm Probleem         13       Temperatuur Alarm         14       Inbraak Soaktest         15       Meldkamer fout         16       Testmelding	Nam       Vooralarmtijd:       0       Sec.         Testmelding       Aantal gelijktijdige alarmen per ingang:       1         Alarmen onderdrukken (alle)       Alarmen onderdrukken (geen alarmering, wel controle op inschakeling)       Reactiveer MMIs weike vanwege foutcode geblokkeerd zijn         Alarmtype is waarschuwing       Sec.       Sec.
	Alarm wordt getoond op CPA wanneer uitgeschakeld Alarm heit alle bloktijden op Alarm heit alle bloktijden op Alarm nur quittierbar, wenn Melder in Ruhe 7 jidsbestek van 2 alarmen van ingang: 8 ji eerste alarm maak alarmtype: 1. Geen Alarm
Nieuw	Alarmescalatie         Aantal alarmen in gebied:       2         Alarm escalatie bij alarmitype:       1. Geen Alarm         Enkele vooralarmen worden automatisch bevestigd         Log in:       Alarmlog

Algemeen Gebieden Modules Gebi	uiker Tijdprofiel Speciale Alarmtypen Gel	biedstoest Ingangsprofie Aantekeningen	Hoofdmer
Ingangsprofiel          Inr.       Ingangsprofiel         I       Geen alarm         2       Waarschuwing         3       Inbraak         4       Sabotage         5       Overval         6       Dwang         7       Brand         8       Technisch         9       Water         10       System error         11       Taster         12       sleuteischakelaar         13       inbraak2k2         14       Soak test         15       Meldkamer fout         16       Testmelding	Naam         NL         Festmelding         Vertragingstijden         Alarnvertraging:         10       C         Sabotage vertraging:       10         C       C         Gesloten vertraging:       250         Drempels       20 k0hm         Middelste drempel:       2.0 k0hm         Middelste drempel:       5.0 k0hm         met Alarm 2       → Alarm 1         Bovenste drempel:       7.5 k0hm         Tekst definiëren       Ingang open         Alarmering       C         C       Alarm in ingangsgebied (normaal)         Instellingen bij normale sabotage:       Alarm ialle gebieden van de isgangsmodule         C       Alarm in alle gebieden van het systeem         ✓       Automatisch alle ingangen met dit profiel         toevoegen aan het systeemgelied       Loggen bij toestandsverandering         ✓       in alarm       ✓         ✓       in alarm       ✓         ✓       in alarm       ✓	✓       Indien status wijzigt in Alarm 1         Gebiedstoestand       Alarmtype         Alle gebiedstoestanden       Testmelding         Nieuw       Nieuw         ✓       Indien status wijzigt in rust         ✓       Alarmetype         Gebiedstoestand       Alarmtype         Gebiedstoestand       Alarmtype         Indien status wijzigt in sabotage       Nieuw	Limiteren

2. Maak vervolgens een ingangsprofiel aan, volgens onderstaand scherm.

3. Vul onder de knop "Limiteren" het volgende in:

III Automatische bevestiging	×
Automatische alarmbevestiging bij volgende alarmtypes           I Geen Alarm         2. Informatie           I stratechnik         3. Varacchnik	Ok
<ul> <li>A. Inbraskalarm</li> <li>S. Sabotage Alarm</li> <li>S. Sabotage Alarm</li> <li>B. Overval Alarm</li> <li>B. Brandalarm</li> <li>B. Brandalarm</li> <li>S. Technisch Alarm</li> <li>I. Water Alarm</li> <li>I. Systeem Alarm</li> <li>I. Systeem Alarm</li> <li>I. Systeem Alarm</li> <li>I. Systeem Alarm</li> <li>I. Semperatuur Alarm</li> <li>I. Temperatuur Alarm</li> <li>I. Temperatuur Alarm</li> <li>I. Temperatuur Alarm</li> <li>I. Temperatuur Alarm</li> </ul>	Annuleren
<ul> <li>♥ 15. Holdame fout</li> <li>♥ 15. Testmelding</li> </ul>	
Automatisch bevestigde waarschuwingen worden bij een inschakeling weer	

Doormelden over IP, versie 26112015

4. Maak vervolgens een TIO aan met 1 ingang en 1 uitgang. In de screendump zijn meerdere in- en uitgangen aangemaakt. Neem alle instellingen over, zoals hieronder weergegeven en maak een uitgang aan met de naam "Testmelding".

	×
C Module instellingen	
Naam ID N 4004	Opslaan
NL IU-Nr: 4004	
	Annuleren
Telept Communication installing on with relations and user status conversional Characterian Cabinetic stalling	
	1
Poort 4001	
○ NOX is Telnet server	
C NOX is Telnet client	
Server IP. 000.000.000	
Server IP. 000.000.000 I Verbinding ha eike dansnissie skilleri	
Communicate down Ingangsprotet   4. Sabotage 🔽   Verbinding verbreken niets ontvangen gedurende   20 Sec.   Untvangen tekst terugzenden na ontva	ngst
·	
Virtuele ingangen Virtuele uitgangen	
Line Line Line Line Line Line Line Line	
Naam Ok	
2 Teshnelong	
3 NL Annuleren	
4 Testmelding	
5 personal country	
9	
10 Max aan-tijd: 9999 Sec.	
11 V Statusverandering opslaan in het log	
13 Formule maken	
16	

5. De formule die aan de uitgang gekoppeld zit, moet als volgt worden geprogrammeerd. De tijd is de tijd dat het 24 uurs alarm gegenereerd moet worden.



6. Klik vervolgens op het tabblad "Virtuele ingangen" en maak een ingang aan zoals hieronder is weergegeven. Selecteer bij "Van virtuele uitgang" uiteraard de virtuele uitgang "Testmelding".

				~
NOX TIO			and the second second	×
Module instellingen				
Naam ID Nr. 4004				Opslaan
NL 10111. 14004				
TIO				Annuleren
Telnet Communicatie instellingen virtuele I/D's Tekstformaat voor statuso	verzicht Sturingen Alarmering Gebi	edsinstelling		
Former   communicate instellingen virtuele ive s   Fetsitorinaat voor statuse	verzentel stanngert Alamening debi	sasinistaning		
Poort 4001				
NOX is Telnet server				
C N0X is Telnet client				
Server IP: 000.000.000 Verbinding have transmis	sie sluiten			
Communicatie down Ingangsprofiel: A Sabotage	inding verbreken niets ontvangen gedure	de 20 Sec 🗖 Ontvancer	a teket terugzenden na ontvanget	
Communicate down ingangspionet. [4: Sabotage ] Verz	inding verbieken niets ontvangen geduter	ide [20 366. ] Univariger	r tekst terugzenden na ontvangst	
Virtuele ingangen   Virtuele uitgangen			1	
Nr. Ingang	Ingang			
1	Naam			
2	NL		Annuleren	
3 lestmelding	Testmelding			
5	Festimetaring			
6				
7				
9				
10	16. Lestmelding	<b>_</b>		
11	in gebied: 999. System	<b>•</b>		
12	Hele toestand			
14	C Van tekst 📀 Van virtuele	uitgang		
15	1. Testmeld	ing 👻		
16				
1/ 18	Schakeling bij verandering naar			
19				

7. Open nu de ESP module en selecteer het alarmtype "Inbraakalarm". Kopieer de tekst van het alarmtype "Inbraakalarm" naar de tekst die is vermeld bij het alarmtype "Testmelding". Vul vervolgens bij "Code bij alarm" "RP" in.

odul arm b Sab arm 4 5. M Ires: -Nr:	e bji open botage als verdwenen eldkamer fout 3012	Bus 1 Bus 2 Bus 3	RS23	m L   2 Baudrate: 96	v IP-PAC	l	ESPA IRIS MuSDO Bel string: IP ontvanger: Promnummer:		Opslaan Annuleren
arme Alarn Nr. 1 2 3	m Gebiedsinstellingen On nen versturen Alarmtype Geen Alarm Informatie Waarschuwing	derhoud   \$u	pervisie Bevestiging	Deactivering	Activering	<u>^</u>	⊂Alarmtype Testmelding Tekst: Code bij alam.	Nri#A[47]\$ ► RP	Ctll=\$I \$A*
4 5 5 7	Inbraakalarm Sabotage Alarm Overval Alarm Dwano Alarm	BA TA HA PA	BR TR HH PH				Na interne vertraging Code bij bevestiging		\$T = alarmtypenaam \$C = Alarmcode #A = Gebiedsnummer \$A = Gebiedsnaam #I = Ingangsnummer \$I = Ingangsnaam @I = Ingangsadres #Z = Zone (ingang)
B 9 10	Brandalarm Technisch Alarm Water Alarm	FA UA WA	FH UH WR	FB UB			Code bij reactivering:		\$U = Gebruikersnaam #U = Gebruikersnumme [xx] = Gewenst ASCII karakter (decimaal)
11 12 13 14 15	Systeem Alarm Brandalarm Probleem Temperatuur Alarm Inbraak Soaktest Meldkamer fout	UA UA	UH	UB					
16	Testmelding	RP							

Op het opgegeven tijdstip in de formule van de eerder geprogrammeerde uitgang, zal een testmelding alarm gegenereerd worden. Deze melding wordt binnen 1 seconde automatisch bevestigd.

Betekenis	Alarm	Bevestiging	Deactivering	Activering	Storing	Storing herstel
Brand	FA	FH	FB	FU	FT	FJ
Sprinkler	SA	SH	SB	SU	ST	SJ
Paniek	PA	PH	РВ	PU	РТ	PJ
Overval	HA	НН	НВ	HU	HT	HJ
Medisch	MA	МН	MB	MU	MT	MJ
Noodoproep	QA	QH	QB	QU	QT	QJ
Inbraak	BA	BH	BB	BU	BT	BJ
Wateroverlast	WA	WH	WB	WU	WT	WJ
Vriezer	ZA	ZH	ZB	ZU	ZT	ZJ
Gas	GA	GH	GB	GU	GT	GJ
CV	KA	КН	КВ	KU	KT	KJ
Onbekend	UA	UH	UB	UU	UT	UJ
Sabotage	TA	TR	ТВ	TU		
Inbraak Verificatie	BV					
Niet gedefinieerd	UX	UR				
Expansie Module					ET	ER
240VAC					AT	AR
ACCU					ΥT	YR
Telefoon Lijn					LT	LR

# 7 BIJLAGE SIA transmissiecodes

### In/Uitschakeling

	Inschakeling	Uitschakeling
Door gebruiker	CL	OP
Groep (Blok)	CG	OG

#### Diverse

Betekenis	
Relais Open	RO
Relais Dicht	RC
Service Verzoek	YX
Installateur Code	DU
Automatische Inschakeling	CA
Automatische Uitschakeling	OA
Verlenging Inschakeltijd	CE
Geforceerde Inschakeling	CF
Inschakeling niet geslaagd	CI
Uitschakeling niet geslaagd	OI
Te late Inschakeling	CJ
Te late Uitschakeling	OJ
Te laat met Inschakelen	ОТ
Te laat met Uitschakelen	СТ
Te vroege Inschakeling	СК
Te vroege Uitschakeling	ОК
Uitschakeling tijdens alarm	OR
Toegang voor alle gebruikers geblokkeerd	DC
Verkeerde pincode	DD
Toegang tot ruimte vrijgegeven	DG
Toegang voor geautoriseerde gebruikers	DO
vrijgegeven	
Toegang Storing	DT
Deur geforceerd	DF
Geeft een identificatie van de volgende deur	DS
Start Brandmelder test	FI
Einde Brandmelder test	FK
Aantal pogingen voor juiste pincode overschreden	JA
Transactie buffer bijna vol	JL
Transactie buffer is vol	JO
Actie uitgevoerd door automatisch tijdschema	JR
Een automatisch tijdschema is veranderd	JS
De systeemtijd is gewijzigd	JT
De systeemdatum is gewijzigd	JD
Het systeem vakantieschema is gewijzigd	JH
Pincode van een gebruiker is gewijzigd	JV

Pincode van een gebruiker is verwijderd	JX
De programmeer mode wordt gestart	LB
De programmeer mode is beëindigd	LX
Toegang tot de programmering geweigerd	LD
Programmering geslaagd	LS
Programmering niet geslaagd	LU
Start Inluisteren	LF
Einde Inluisteren	LE
Geen Up/Download mogelijk	RA
Start Up/Download	RB
Up/Download toegang geweigerd	RD
Up/Download geslaagd	RS
Up/Download niet geslaagd	RU
Reset op afstand	RN
Voedingsspanning hersteld na een uitval	RR
Transmissiefout	RT
Automatische testmelding	RP
Manuele testmelding	RX
De kiezer is buiten gebruik genomen	TS
De kiezer is weer in gebruik genomen	TE
Printer papier aanwezig	VI
Printerpapier afwezig	VO
Printer storing	VT
Printer herstel	VR
Printer test	VX
Printer Aan	VY
Printer Uit	VZ
Een gebruiker heeft een sensor gereset	XI
Watch-Dog Reset	YW