# NOX PCTPA installatiehandleiding

Aanvullende informatie

Versie: 16012012

Postbus 218 5150 AE Drunen HELPDESK: 0900-27274357

techhelp@aras.nl www.aras.nl



## Inhoudsopgave

L	Inle	eiding	. 3
2	Ins	talleren van de PC TPA software	. 4
	2.1	Te nemen actie voor installatie	. 4
	2.2	Stappenplan installatie	. 4
	2.3	Na de installatie	. 5
	2.2 2.3	Stappenplan installatie Na de installatie	•

## I Inleiding

Dit document beschrijft de installatie van de NOX PC TPA software. Met deze software kan de gebruiker het NOX systeem grafisch weergeven en bedienen. Alle schermafdrukken in deze handleiding zijn gemaakt met Windows 7 64 bit.

#### Let op:

Indien een foutmelding verschijnt bij het ophalen van de bestanden uit de NOX CPU, kan het zijn dat het bestand al in gebruik is door Windows. Open het taakbeheer om te zien of het bestand misschien nog actief is.

## 2 Installeren van de PC TPA software

### 2.1 Te nemen actie voor installatie

Voor de installatie van de PC TPA software, dienen de volgende zaken geregeld te zijn:

- 1. Er dient .NET Framework VI.I én 2.0 geïnstalleerd te zijn. Op de CD zijn de nodige installatiebestanden aanwezig. Zorg ervoor dat de installatie van beide versies uitgevoerd wordt als administrator.
- 2. Er dient een programmering van de TPA gemaakt te zijn in de NOX config software.
- 3. Er dient een TPA systeemupdate uitgevoerd te zijn vanuit de NOX config software.
- 4. Degene welke inlogt op de PC, dient te beschikken over administrator rechten.

#### 2.2 Stappenplan installatie

Voer vervolgens de volgende stappen uit om de PC TPA software te installeren op een Windows machine.

- 1. Kopieer de installatiebestanden vanaf de CD (PCtpa2 map met alle bestanden erin) naar een Windows machine die is aangesloten op het netwerk van de NOX CPU zit.
- 2. Dubbelklik op "TPAloader2.exe" en het volgende scherm verschijnt.

PC NOXTPA Loader V2.02					
Configure	Status: -				

3. Klik op "Configure" en het volgende scherm verschijnt.

PC NOXTPA Loader V2.02						
Configure -						
Configuration						
IP Address: 172.16.21.165						
TPA Unit Nr. 8						
Usercode:						
Key:						
Show by Remote						
Cancel Save						

- 4. Vul de volgende gegevens in.
- IP Address:

Vul hier het IP adres in van de NOX CPU centrale. Bijvoorbeeld 172.16.21.165. Vul het IP adres in zonder voorloopnullen.

• TPA Unit Nr.

Vul hier het logische volgnummer van de TPA module in. Dit is terug te vinden in de NOXconfig software. Hieronder is het "TPA Unit Nr." 8.

Algem	een Ge	bieden		dodules Gebruiker	Tijdprofiel Speciale dagen	Alarmtypen Gebiedstoest Ing	jangsprofiel
Modul Nr.	es Adres	ID	Туре	Naam	In/uitgang 1	In/uitgang 2	In/uit <u>c</u>
1	0.40,000	0	CPU	ICPU			
2	046.833	3005	LPA	Grafisch bediendeel			
3		3000	PSU	Voeding	000 111	004 1 2 0	005
4		3001	MIU	MIU 4 in en 12 uit	UU3. relais I	UU4. relais 2	005. rel
					UU7. relais 5	UU8. relais 6	009. rel
-					016. Drukknop 16	UT7. Drukknop 15	018.33
5		3002	RХM	Draadloze ontvanger			
6	020.356	1003	THS	Temp en Hum. in showroom			
7		3004	PMG	Draadloos			
8		4000	TPA	Touchscreen Showroom			
9	035.320	1001	CMU	Deur rechts	093. auto in geb 1	016.	017.
10	034.999	1002	CMU	Deur links	100.	020.	021.
11	038.661	1004	104	IO4 module	107.	108.	109.
					024	025	026

- **Usercode:** Vul hier de gebruikerscode van de administrator in.
- Key: Vul hier de licentiesleutel in van de NPCTPA software. Deze heeft u ontvangen van ARAS Security.
- Show by Remote In de regel wordt deze functionaliteit niet gebruikt in de Benelux. Als deze optie is aangevinkt, dan zorgt deze optie ervoor dat de NOX PC TPA software zichzelf automatisch minimaliseert, wanneer het bestand "RemoteControlShow.txt" in de c:\ van de desbetreffende Windows machine wordt geplaatst, dan wordt de NOX PC TPA software automatisch gemaximaliseerd. Het plaatsen van het bestand kan eenvoudig worden uitgevoerd door het programma "RemoteControlFileWriter.exe" te starten
- 5. Klik vervolgens op "Save" en het volgende scherm verschijnt.



## 2.3 Na de installatie

De "TPAloader2.EXE" draait vervolgens op de achtergrond. Deze software dient niet te worden afgesloten. Het programma "TPAloader2.EXE" neemt 2 taken op zich, namelijk:

- 1. Elke minuut controleren of het programma "NOXTPA2.EXE" draait. Is dit niet het geval, dan zal de "TPAloader2.EXE" het bestand "NOXTPA2.EXE" automatisch uitvoeren.
- 2. Automatisch ophalen van de configuratie uit de NOX CPU centrale, wanneer de NOX centrale opnieuw opstart.

Het is verstandig om het bestand "TPAloader2.EXE" op te nemen in de "opstarten" map van de Windows machine. Op deze manier start de PC TPA software altijd automatisch op, wanneer de Windows machine is herstart. Op dit moment haalt het programma "TPAloader2.exe" alle benodigde bestanden uit de NOX CPU centrale en plaatst deze in de PCtpa2\TPA map. Vervolgens zal de PC TPA software automatisch worden gestart in de vorm van het bestand "NOXTPA2.EXE". In het volgende scherm zal de "NOXTPA2.EXE" software, alle benodigde configuratie uit de NOX CPU centrale ophalen.

NOXTPA PC V2.0		
	NOXSYSTEMS®	
	NOX TPA 2	
	NOX Touch Panel	
	Version V2.32	
	Reading area states	
	13	

Nadat het "NOXTPA2.EXE" programma alle benodigde configuratie uit de NOX CPU centrale heeft opgehaald, verschijnt het volgende scherm. Dit scherm is afhankelijk van de programmering in de NOX config software.



Linksonder in het hoofdscherm van de PC TPA software, is altijd het versienummer van de TPA te zien. In dit voorbeeld is het versie V2.32.

De software is nu klaar voor gebruikt.

Indien de configuratie in de NOX CPU wijzigt, start de PC TPA software opnieuw op, om de juiste gegevens uit de centrale te halen.