www.aras.nl www.aras.be

Handleiding Installatie SIMSV6 client

Aanvullende informatie Versie: 100820





Algemene informatie

Dit document beschrijft de installatie van de SIMS client software.

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site <u>http://support.aras.nl/</u> voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning: E-mail: <u>techhelp@aras.nl</u> Helpdesk: 0900 – 2727 435

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



Inhoudsopgave

1.	Installatie SIMS V6	3
	1.1. Installatie	3
	1.2. Rechten SIMS map instellen	4
	1.3. SIMS start parameters instellen	6
	1.4. SIMS Client voor de eerste keer starten	6



1. Installatie SIMS V6

1.1. Installatie

Voer het installatiebestand SIMSclientV6setup.exe uit als administrator.



Zet het vinkje uit bij "Launch SIMS V6" nadat de installatie is voltooid en klik vervolgens op **Finish**.

< <u>B</u>ack <u>N</u>ext > <u>C</u>ancel

Completing the SIMS V6 Setup V	Vizard	
Setup has finished installing SIMS V6 6.01.0 computer. Click Finish to exit Setup.	001 on you	r
Einish		



1.2. Rechten SIMS map instellen

Omdat de SIMS programmabestanden automatisch ge-update kunnen worden, zonder tussenkomst van een systeembeheerder, dienen de rechten van de SIMS map te worden aangepast. Ook voor deze handeling moeten er voldoende rechten zijn.

Klik met de rechtermuistoets op de SIMS map en klik vervolgens op het tabblad **Beveiliging**.

Klik nu onderin dit tabblad op Geavanceerd.

Agemeen Delen Beveiliging Vorige versies Aanpassen Objectnaam: C:\SIMS Namen van groepen of gebrukers: Severifieerde gebrukers: Stageverifieerde gebrukers StySTEM Administrators (WS193NL\Administrators) Gebrukers (WS193NL\Administrators) Kik op Bewerken als u de machtigingen, wit wijgen. Machtigingen, wit wijgen.							
Objectnaam: C:\SIMS Namen van groepen of gebruikers: Severifieerde gebruikers Severifieerde gebruikers Severifieerde gebruikers Severifieerde gebruikers Severifieerde gebruikers Vik op Bewerken als u de machtigingen wit wijzgen. Severifieerde							
Namen van groepen of gebruikers: Gevenfleerde gebruikers Gevenfleerde gebruikers Gevenfleerde gebruikers Gebruikers (WS193NL/Administrators) Gebruikers (WS193NL/Gebruikers) Klik op Bewerken als u de machtigingen wit wijzigen. Machtigingen wit wijzigen. Gebruikers							
Geverifieerde gebruikers SYSTEM Gaministrators (WS193NL/Administrators) Gebruikers (WS193NL/Gebruikers) Klik op Bewerken als u de machtigingen wilt wijzgen. @Bewerken							
SYSTEM Administrators (WS193NL/Administrators) Administrators (WS193NL/Administrators) Seburkers (WS193NL/Administrators) Klik op Bewerken als u de machtigingen wilt wijzgen. SyBewerken							
Administrators (WS193NL/Administrators) Gebruikers (WS193NL/Gebruikers) Klik op Bewerken als u de machtigingen wilt wijzigen. @Bewerken							
Gebruikers (WS193NL\Gebruikers) Klik op Bewerken als u de machtigingen wit wijzigen. Gebruikers							
Kik op Bewerken als u de machtigingen wit wijzigen. Machtinionev noor Geverfieerde	_						
Kik op Bewerken als u de machtigingen wilt wijzigen.							
machtigingen wilt wijzigen.							
Machtigingen voor Geverifieerde							
gebruikers Toestaan Weigeren							
Volledig beheer							
Wijzigen 🗸							
Lezen en uitvoeren 🗸							
Mapinhoud weergeven 🗸							
Lezen 🗸							
Schrijven 🗸 🗸	-						
Kik op Geavanceerd voor speciale machtigingen of geavanceerde instellingen.							
OK Annuleren Toepasse	en						

Naam:	C:\SIMS						
Eigenaar:	Administrators	; (WS193NL	\Administrators) 🛛 🌍 🔟	jzigen			
Machtigin	gen Controleren	Effecti	eve toegang				
Dubbelklik op een machtigingsvermelding voor extra informatie. Als u een machtigingsvermelding wilt wijzigen, selecteert u de vermelding en klikt u op Bewerken (indien beschikbaar). Machtigingsvermeldingen:							
lype	Principal		loegang	Overgenomen van	Van toepassing op		
K Toest	Administrators (WS19	3NL\Ad	Volledig beheer	C:\	Deze map, onderliggende map		
Magazza Toest	SYSTEM		Volledig beheer	C:\	Deze map, onderliggende map		
Magazina Toest	Gebruikers (WS193NL	.\Gebrui	Lezen en uitvoeren	C:\	Deze map, onderliggende map		
as loest	Geventieerde gebruik	ers	Wijzigen	C\	Deze map, onderliggende map		
Machti	gingen wijzigen 🛛 🛚	<u>/</u> eergeven	1				

Binnen het scherm **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** kan de eigenaar van de map worden gewijzigd. Doe dit door op **Wijzigen** te klikken.

Typ vervolgens Geverifieerde gebruikers en klik op)
Naam controleren.	

Als deze niet voorkomt kan het zijn dat de invoer taal Engels is, in dit geval dient u Authenticated Users op te geven. Ook kunt u Gebruikers of Users hiervoor gebruiken.

Wanneer de objectnaam onderstreept is nadat op **Namen controleren** is geklikt kan op **OK** worden geklikt.

Gebruiker, Computer, Serviceaccount of Groep selec	teren	>
Dit objecttype <u>s</u> electeren:		
Gebruiker, Groep, of Ingebouwde beveiligings-principal		Objecttypen
Op de <u>z</u> e locatie:		
aras.local		Locaties
<u>G</u> eef de namen van de objecten op (<u>voorbeelden</u>):		
Geverifieerde gebruikers		Namen controleren
Gea <u>v</u> anceerd	OK	Annuleren



Nu is te zien dat de eigenaar is gewijzigd naar de nieuwe groep.

Belangrijk is dat het vinkje gezet wordt bij Alle machtigingsvermeldingen op onderliggende objecten vervangen....

Klik vervolgens op Toepassen.

ivaam:	C:\SIMS						
Eigenaar: Geverifieerde gebruikers Wijzigen							
	⊆ Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen						
Machtiging	en Controleren E	ffectieve toegang					
Type 🎎 Toest	Principal Administrators (WS193NL\/	Toegang Ad Volledig beheer	Overgenomen van C:\	Van toepassing op Deze map, onderliggende map			
Туре	Principal	Toegang	Overgenomen van	Van toepassing op			
Ma Toest	Administrators (WS193NL\/	Ad Volledig beheer	C:\	Deze map, onderliggende map			
M Toest	SYSTEM	Volledig beheer	C:\	Deze map, onderliggende map			
Mail Toest	Gebruikers (WS193NL/Gebr	Wijzigen	C:\	Deze map, onderliggende map Deze map, onderliggende map			
Toe <u>v</u> oege	n V <u>e</u> rwijderen	Weergeven					
Overname uitschakelen							
Overname	e <u>u</u> itschakelen						

 Windows-beveiliging
 ×

 Image: A state of the state o

Er opent een dialoogvenster. Beantwoord deze vraag met Ja.

Klik vervolgens op **OK** in de nog openstaande schermen. Nu zijn de rechten van de installatie map dusdanig ingesteld dat tussenkomst van een systeembeheerder niet meer nodig zal zijn.



1.3. SIMS start parameters instellen

In de SIMS installatiemap is een bestand genaamd **SIMSclientStartParameters.txt** aanwezig. Hierin kunnen client specifieke zaken worden ingesteld. Deze moet worden aangepast zodat de SIMS client een verbinding kan maken met de SIMS server. Open het bestand om het te kunnen wijzigen.

In het bestand staat een lijst met verschillende parameters. Parameters/instellingen welke beginnen met een enkel aanhalingsteken zijn niet actief.

Stel de parameters voor **Server** en **ServerPort** juist in. Deze zijn nodig voor de verbindingsinstelling naar de SIMS server.

Daarnaast dient de instelling voor de logging uit te worden gezet door er een enkel aanhalingsteken voor te zetten. Bij **GUllanguage** mag 11 worden ingesteld wat er voor zorgt dat het loginscherm in het Nederlands wordt gestart.



LET OP

Wijzig alleen de parameters en ga geen opmaak veranderen. Dit kan leiden tot foutieve initialisatie van het parameterbestand.

1.4. SIMS Client voor de eerste keer starten

Start de SIMS client door het bestand **SIMSclient.exe** uit te voeren. Doe dit ook weer als administrator zodat benodigde dll-bestanden nog geregistreerd kunnen worden.

Tijdens het opstarten kan het zijn dat de client zich automatisch weer afsluit. In dit geval zal er een update vanaf de server worden geïnstalleerd. Na de installatie start de client weer op.

Bij de eerste opstart zal gevraagd worden om de connection key in te geven, standaard is dit 12345



Mocht deze niet werken en/of u weet deze niet meer is het mogelijk om het bestand *SIMSclient.inf* te kopiëren/plakken van een werkende SIMS Client.

SIMS			v Ö 🔎
Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte
SIMS_Update_V5-V6.docx	19-1-2019 12:23	Microsoft Word-d	13 kB
NoxControls.ocx.new	22-4-2020 08:32	NEW-bestand	1.040 kB
SIMSclient.exe.new	15-3-2019 14:04	NEW-bestand	8.324 kB
SIMSclientND.exe.new	23-4-2020 09:13	NEW-bestand	10.040 kB
SIMSclient.inf	10-8-2020 14:41	Setup-gegevens	1 kB
ClientUpdateFiles.txt	18-1-2020 09:33	Tekstdocument	1 kB
ClientUpdater.log	7-12-2018 12:32	Tekstdocument	139 kB
Default Admin Password.txt	27-1-2017 14:27	Tekstdocument	1 kB
SIMSclientColorDefinitions.txt	19-1-2019 12:23	Tekstdocument	3 kB
SIMSclientStartParameters.txt	10-8-2020 14:40	Tekstdocument	3 kB

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur

6