

Technische handleiding voor het in bedrijf stellen van een 2 deurs AXUNC2IP-(SN) en een 8 deurs AXUNC8IP–(SN) toegangscontrole centrale



Uitgave januari 2012

Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357

techhelp@aras.nl www.aras.nl



Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Overzicht	4
3	Aansluitingen AXUNC-PCB	5
4	Aansluitingen AXURC-E-PCB	6
5	Het IP ADDRESS instellen van een AXUNC	7
6	Het in configureren van een AXUNC2IP-(SN) of een AXUNC8IP-(SN)	9

1 Inleiding

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe we een AXUNC2IP, een AXUNC2IP-SN, een AXUNC8IP en een AXUNC8IP-SN centrale in bedrijf stellen. De AXUNC2IP en de AXUNC2IP-SN is opgebouwd uit één AXUNC hoofd print en de AXUNC8IP en de AXUNC8IP-SN is opgebouwd uit een AXUNC hoofdprint en 3 AXURC sub printen. De Engelse benaming voor een print is PCB. De specificaties van deze centrales staan hieronder weergegeven.

			Axiom	v	
	AXUNC2IP	AXUNC8IP		AXUNC2IP-SN	AXUNC8IP-SN
AXUNC-PCB of AXUNC-SN-PCB	1	1		1	1
AXURC-E-PCB	0	3		0	3
Aantal lezer ingangen	2	8		2	8
Aantal ingangen	8	20		8	20
Aantal uitgangen	4	10		4	10
Aantal colector uitgangen	4	10		4	10
Aantal kaarthouders	50.000	50.000		100.000	100.000
Aantal transacties	30.000	30.000		50.000	50.000
Geschikt voor AxiomLite	Nee	Nee		Nee	Nee
Geschikt voor AxiomV	•	•		•	•
Op te waarderen naar AxiomV	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.
RS232	Nee	Nee		Nee	Nee
Extra RS485 poorten	Nee	Nee		2 x	2 x
TCP/IP on board	1 x	1 x		2 x	2 x
TCP/IP via LIF200	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.
Stroom beschikbaar voor sloten	2A	2A		2A	2A
Secure NET	Nee	Nee		•	•

Een centrale bestaat dus uit verschillende configuraties. De AXUNC2IP bestaat uit 1 maal AXUNC-PCB. De AXUNC2IP-SN bestaat uit 1 maal AXUNC-SN-PCB.

De AXUNC8IP bestaat uit 1 maal AXUNC-PCB + 3 maal een AXURC-E-PCB. De AXUNC8IP-SN bestaat uit 1 maal AXUNC-SN-PCB + 3 maal een AXURC-E-PCB.

AXUNC-PCB en AXUNC-SN-PCB

Bij de zogenaamde SN (Secure NET) versie is het mogelijk meerdere AXUNC2IP-SN en AXUNC8IP-SN configuraties te koppelen via een tweede RS485 poort. Alle functies binnen dit SN netwerk zoals zogenaamde 'Global Links' en 'Global Anti-Pass-Back' blijven dan doorwerken binnen dat Secure Network als de AxiomV software niet draait. Bij de niet SN configuraties blijven de 'Global Links' en 'Global Anti-Pass-Back' alleen door werken binnen die ene AXUNC2IP en AXUNC8IP als de Axiom software niet draait.



NC100 en RC2

Axiom kent de NC100 netwerk controller en de RC2 – 2 deurs controller. Een AXUNC-PCB is een NC100 en een RC2 in één. Het is belangrijk te weten dat de AXUNC-PCB en de AXUNC-SN-PCB moet worden geconfigureerd binnen de AxiomV als zijnde een NC100 en een RC2. In een volgend Axiom software pakket zal dit worden aangepast.

AXURC-E-PCB

Ook moet er rekening mee worden gehouden met het feit dat er in de AxiomV software 8 ingangen bij de RC2 te zien zijn, terwijl de AXURC-E-PCB is voorzien van 4 ingangen. Mocht in dit geval de 4 ingangen(die hardwarematig niet beschikbaar zijn) toch geprogrammeerd zijn, dan zal de software hier niets mee doen. Dit geldt ook voor de uitgangen. In de software is het mogelijk om 8 uitgangen te programmeren. De AXURC-E-PCB heeft 4 uitgangen tot zijn beschikking, waarvan 2 open collector uitgangen.

Het configuratievoorbeeld in deze handleiding beschrijft de configuratie van een AXUNC8IP paneel. Verder legt deze handleiding in het kort uit hoe de AXUNC-PCB en de AXURC-E-PCB wordt aangesloten. Voor meer informatie betreffende het aansluiten van de Axiom Hardware verwijzen we u naar de Axiom Hardware handleiding welke zich op de Cd-rom bevindt.

2 Overzicht

Complete AXUNC2IP of AXUNC2IP-SN bestaande uit:

- 1 x UNIKAST1V13
- 1 x AXUNC-PCB
- 2 x lezeringang (2 x AXUNC)
- 8 x ingang (8 x AXUNC)
- 4 x relais uitgang (4 x AXUNC)
- 4 x open collector uitgang (4 x AXUNC)

Complete AXUNC8IP of AXUNC8IP-SN bestaande uit:

- 1 x UNIKAST4V13
- 1 x AXUNC-PCB
- 3 x AXURC-E-PCB
- 8 x lezeringang (2 x AXUNC / 2 x per AXURC)
- 20 x ingang (8 x AXUNC / 4 x per AXURC)
- 10 x relais uitgang (4 x AXUNC / 2 x per AXURC)
- 10 x open collector uitgang (4 x AXUNC / 2 x per AXURC)







3 Aansluitingen AXUNC-PCB





4 Aansluitingen AXURC-E-PCB

5 Het IP ADDRESS instellen van een AXUNC

Dit hoofdstuk legt uit hoe we een AXUNC2IP, een AXUNC2IP-SN, een AXUNC8IP of een AXUNC8IP-SN voorzien van het juiste IP ADDRESS.

Voordat we de AXUNC kunnen gaan configureren dienen we deze eerst van het juiste IP ADDRESS te voorzien. Dit gaat als volgt.

Ga naar de Tools map welke zich op de AxiomV Cd-rom bevindt en kopieer het bestand IPlocator naar de harde schijf van de PC.

🛐 IPLocator.exe

Open daarna dit programma door erop te dubbelklikken. Het volgende scherm verschijnt.

IP-Locator										×
Device Name	Device Location	Device	Model	IP Addr	ess	Sub	mask	6	Gate Way	
			IP Addres	s · [0		0		-] _	Refresh	>
3Com EtherLink XL Complete PC Manag (3C905C-TX) - Teef	10/100 PCI For jement NIC er2 Miniport		Sub Mask	: 0		0	0	- _	Exit	
Active Route : IP Addres Sub Mask	s : 172.16.0.60 : : 255.255.0.0		Gate Way Mac :	: 0	.0	0	0	-		
Gate Way		•					Alter			

Druk op de knop 'Refresh' om alle Axiom hardware welke is voorzien van een TCP/IP aansluiting op te sporen. Het volgende scherm verschijnt.

Device Name Device Location Device Model IP Address Submask Gate Way	^
1 LIF-200 RBH LIF-200 Serial 172.16.21.108 255.255.0.0 172.16.0.11	
2 LIF-200 RBH LIF-200 Serial 172.16.21.107 255.255.0.0 172.16.0.11	
3 LIF-200 RBH LIF-200 Seria 172.16.6.184 255.255.0.0 192.168.168.	5
4 LIF-200 RBH LIF-200 Serial 172.16.21.104 255.255.0.0 172.16.0.254	
5 LIF-200 RBH LIF-200 Serial 172.16.21.102 255.255.0.0 172.16.0.254	
6 LIF-200 RBH LIF-200 Seria 172.16.21.106 255.255.0.0 172.16.0.11	
7 LIF-200 RBH LIF-200 Seria 172.16.21.101 255.255.0.0 172.16.0.254	
8 LIF-200 RBH LIF-200 Seria 172.16.21.100 255.255.0.0 172.16.0.254	
9 LIF-200 RBH LIF-200 Seria 172.16.21.105 255.255.0.0 172.16.0.254	
10 UNC500 S/N 807 172.16.21.103 255.255.0.0 0.0.0.0	~
Refresh	1
3Com EtherLink XL 10/100 PCI For IP Address : 172 . 16 . 21 . 103	
Complete PC Management NIC Sub Mask : 255 0 0	
Gate Way: 0 0 0	
IP Address : 172.16.0.60 Mac : RC 04 60 00 03 27	
Sub Mask : 255.255.0.0	
Alter	

In dit scherm wordt nu alle Axiom hardware welke is voorzien van een TCP/IP aansluiting getoond. Selecteer nu de juiste AXUNC (wordt weergegeven als een UNC500). In het voorbeeld hierboven is dit regel 10. Via het onderste gedeelte van het scherm zijn nu eventueel het IP ADDRESS, het SUB MASK ADDRESS en het GATE WAY ADDRESS aan te passen. Druk op de knop 'Alter' om de wijzigingen door te voeren en op te slaan. De AXUNC is nu van de nieuwe instellingen voorzien. Het poort nummer waarmee de AXUNC te bereiken is staat standaard ingesteld op 3002. De handleiding 'AXUNC configureren via Telnet' welke zich op de AxiomV Cd-rom bevindt legt uit hoe we de rest van de instellingen binnen de AXUNC kunnen aanpassen via Telnet. Zo kunnen we bijvoorbeeld per RS485 poort instellen waarvoor deze moet dienen.

6 Het in configureren van een AXUNC2IP-(SN) of een AXUNC8IP-(SN)

Dit hoofdstuk legt uit hoe we een AXUNC2IP, een AXUNC2IP-SN, een AXUNC8IP en een AXUNC8IP-SN via de AxiomV software configureren. We gaan er in dit hoofdstuk vanuit dat de AxiomV software reeds geïnstalleerd is. Gebruik de AxiomV installatie handleiding die zich op de AxiomV Cd-rom bevindt om de software te installeren.

Stap 1 – Software AxiomV opstarten

Open de AxiomV software.

AAIO	Prote	ssiona	Ealtion
Login ID	ſbh		v5.2.61
Password	****		
Data Server	(Local)\AXIOMSYSTEM	4	•
(E))			

Gebruiker	:	rbh
Password	:	password

Het onderstaande scherm komt tevoorschijn:

AxiomV Security Systeem						
Bestand Toon Systeem sta	tus <u>D</u> atabase (Gereedschappen Rappor	ten <u>H</u> elp			
🎕 1 🛓 🕲 🖪 📁 🖁	5 <u>a</u> III (%)	🎋 🕼 🌆 🕼	🗩 🖂 🏨 🐴	2 🗈 🔝		
Systeem status	Transactie sche	rm				
<u>a</u>	1					
Network en	Datum	Bericht		Apparaat Kaarthoud	ontroller	
Newerken	17-2-2012 12:	:29:21 Server online	AxiomV (AxiomCom	ir		
	-					
NC100's						
191						
Apparaten						
Lezeis						
14	Netwerken					
Ingangen	M X 🗈	8				
	Omschrijving	Туре	Status	Primair adres		
•						
Uitgangen						
200						
Áccetementen						
Apparententen						
99 10						
Lezer						
Groepen						
🔏 🗖						
Database						
rbh					Geladen items: 1	172,000 12,00

Stap 2 – Netwerk toevoegen/instellen



Open de "hardware setup" via database -> hardware setup

Het onderstaande scherm verschijnt.

Hardwa	re setup netwerken	
	Wissen	

Klik met de rechtermuisknop op "netwerk 1" en selecteer "Eigenschappen". Het onderstaande scherm verschijnt.

Naam	Comms server
Netwerk 1	AxiomV
een Geavanceerd	
Poort type	
TCP/IP	
Primair	
IP adres	
192.168.168.100	
Poort	
3001	
Poll rate	Network timeout
100 Milli sec	1000 Milli sec
	1
C-Net parameters	
	Monitor tijd
Inmeld tijd	
Inmeld tijd 5 +sec	10 tsec
Inmeld tijd 5	10 desc

LET OP!

In dit voorbeeld is de AXUNC geconfigureerd met IP ADDRESS 192.168.168.100 en wordt er gebruik gemaakt van poort 3001. Standaard staat het poort nummer op 3002. Wijzig dit poortnummer indien nodig naar 3002 en sla de instellingen op door op 'OK' te klikken.

Stap 3 – NC100 toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op "NC100" om een nieuwe NC100 aan het systeem toe te voegen.

Hardware setup		
NC100 netwerken Netwerk 1 NC100 NC10 NC1	oegen	
		X
Paneel eigenschappen		
NC100 2-1		
Algemeen		
D-Net protocol	D-Net herhaling	ľ
© CRC16	5	
C Checksum/Adres		
	OK Annule	er

Hier kan eventueel de naam worden aangepast. Klik op de knop 'OK'.

Softwarematig is nu een NC100 toegevoegd. Hardwarematig is dit de AXUNC-PCB of de AXUNC-SN-PCB.

Stap 4 – RC2 toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op "RC-2s" om een nieuwe RC2 aan het systeem toe te voegen.



De eerste RC2 die nu is toegevoegd is hardwarematig de AXUNC-PCB.

Indien we bezig zijn een AXUNC2IP of een AXUNC2IP-SN te configureren dan hoeven we maar 1 RC2 te configureren. Indien we een AXUNC8IP of een AXUNC8IP-SN willen configureren dan dienen we nog 3 RC2's extra te configureren. Dit zijn de AXURC panelen.

Als we 4 RC2 panelen hebben geconfigureerd is in het onderstaande scherm te zien dat er nu 4 RC2's zijn toegevoegd. RC2 - 2 t/m 3 zijn hardwarematig de AXURC-E-PCB.



Stap 5 – aanpassen ingangen/uitgangen

Van de eerste RC2 die is aangemaakt in de software kunnen alle in- en uitgangen worden gebruikt.



Van RC2_2 t/m RC2_4 kunnen niet alle in- en uitgangen worden gebruikt. In het onderstaande overzicht is te zien welke in- en uitgangen kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de in- en uitgangen die niet worden gebruikt een duidelijke naam krijgen om vergissingen te voorkomen.



Wordt in het systeem gebruik gemaakt van RC2 of AXIRC-E-PCB panelen i.p.v. AXURC-E-PCB panelen zoals in dit voorbeeld, dan kunnen de in- en uitgangen wel worden gebruikt.