www.aras.nl www.aras.be

Parkeerschakeling met één of meerdere huurders

CardAccess 4000

Aanvullende informatie Artikelnummer: CA4000 Versie: Juni 2022





Inleiding

Met behulp van de CardAccess 4000 software zijn we in staat een parkeerschakeling te maken met één of meerdere huurders. Zo zijn we in staat om de beschikbare parkeerplekken onder de huurders te verdelen. Heeft een huurder al zijn plekken bezet dan kan een volgende persoon van deze huurder niet meer binnen totdat er weer iemand van deze huurder naar buiten gaat.

In totaal kunnen we 15 huurder groepen maken. Per groep kunnen we instellen hoeveel parkeerplekken deze huurder heeft. De parkeerplaats dient te zijn voorzien van minimaal één IN- en één UIT kaartlezer om de telling te kunnen realiseren. Indien er meerdere IN- en UIT lezers worden gebruikt dienen deze op hetzelfde toegangscontrole paneel te worden aangesloten. Hierdoor zal de parkeertelling altijd blijven werken, ook als er even geen verbinding zou zijn met de PC/Server. Elke kaart van een bepaalde huurder wordt gekoppeld aan een huurder groep. Bij het aanbieden van de kaart bij een IN lezer zal de telling van die huurder met één worden verhoogd. Bij het passeren van de UIT lezer wordt de waarde steeds met één verlaagd.

Als van een bepaalde huurder de maximale teller waarde is bereikt, worden de kaarthouders gekoppeld aan deze huurder geweigerd bij de IN lezer totdat er een kaarthouder van deze huurder weer naar buiten gaat. Als de maximale teller waarde is bereikt kunnen er uitgangen geactiveerd worden om bijvoorbeeld een stoplicht of een infobord op te lichten. Hieraan kan men zien of er nog ruimte is op de parkeerplaats. Het is mogelijk om de maximale teller waarde en het aantal bezette parkeerplekken per huurder handmatig via de CardAccess software in te stellen. D.m.v. drukknoppen die op ingangen van een CardAccess toegangscontrole paneel zijn aangesloten kan men de teller waarde per groep ook handmatig verhogen en verlagen.

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



Inhoudsopgave

nl	eiding	1
1.	Configuratiestappen parkeerschakeling	3
	1.1. Systeeminstellingen instellen	3
	1.2. De categorie tellers op de juiste waardes instellen	4
	1.3. Een IN lezer instellen	7
	1.4. Een UIT lezer instellen	7
	1.5. Relais aanmaken om volmelding aan te sturen	8
	1.6. Kaarthouders aan de juiste huurder koppelen	11
	1.7. Anti passback instellen	. 12
	1.8. Teller waarde wijzigen via ingangen	14



1. Configuratiestappen parkeerschakeling

1.1. Systeeminstellingen instellen

Alvorens we parkeerbeheer willen toepassen binnen de CA4000 software dienen we enkele functies aan te zetten. Ga hiervoor naar het hoofdmenu, 'Systeem' en kies het submenu 'Systeeminstellingen'.



Selecteer vervolgens het tabblad 'Systeem Instellingen' Het volgende scherm verschijnt.

Systeem instellingen		x
Opslaan Annuleren Sluiten		
Werkstation Instellingen Systeem Instell	lingen Operator - admin - Instellingen	
Algemeen Kaarthouders Extra veld Ir	nbraak Script server(s) LDAP Auto opslag E	xtra menu's
Algemeen		
Gebruik host globale tijdzone	Activeer video systeem	Activeer activiteitenlinks
Automatisch lezers aanmaken	Activeer Project Plattegronden	Activeer kalenders
Activeer APB broadcast		
Alarm afhandelingen		
Activeer auto bevestigen	Auto bevestigen tot prioriteit: 5 🚖	
TZ voor 'bevestigen':	Altijd benoemd	
Geldige toeg. transacties in TZ:	~	
Print transacties boven prioriteit:	99 🔹 Bevat geldige kaart transactie prio	riteiten
Virtuele kaart instellingen		
Extra veld tab naam	Virtuele kaart naam	
SMS server veld naam	Veldnaam voor email	
 Ongebruikte kaarten automatisch deactive 	ering/verwijderen	
Activeer ongebruikte kaart functie		
Type kaart functie	Duur/tijd ongebruikte	e kaart 10 🚖 Dagen
Privacy instellingen		
Activeer privacy modus	Verwijder kaarthouder gegevens en	
Privacy modus vertraging	1 Dagen	Uerwijder extra velden

Onder het tabblad Systeem Instellingen staan een aantal tabbladen. Zorg dat het tabblad 'Algemeen' geopend is en zet een vinkje bij 'Activeer activiteitenlinks' om deze functie te activeren.



4

Open vervolgens het tabblad 'Kaarthouders' en zet een vinkje bij 'Activeer APB zones' en 'Activeer categorietellers'. Zie de volgende schermafdruk.

Systeem instellingen		X
Opslaan Annuleren Sluiten		
Werkstation Instellingen Systeem Instellingen Operator - a	dmin - Instellingen	
Algemeen Kaarthouders Extra veld Inbraak Script serve	r(s) LDAP Auto opslag	Extra menu's
Kaart instellingen	APB controle	
Activeer APB zones	APB reset tiid	00:00
Verberg persoonlijke PIN		0:00 zal auto reset opheffen
Verberg persoonlijke SSN	APB zone	Set bij volgend gebruik
Gebruik project/kaart splitsing	Groep	Geen
		Reset nu APB
<u></u>		
(Onderstaande instellingen gelden voor alles.)		
PIN code opties 4-Digit PIN 🗸		
Max karakters kaarten 11 karakters 🗸	Goederen registratie	liet gebruikt 🧹
Max toegangsgroepen 2 V Let op: dr	aadloze sloten ondersteun	en max. 6 toegangsgroepen.
Kaart her-uitgavenummer tonen		
Niet tonen		
⊖Tonen bij geweigerd		
⊖ Altijd tonen		

1.2. De categorie tellers op de juiste waardes instellen

Vervolgens dien we per huurder aan te geven hoeveel personen er maximaal binnen kunnen. Open hiervoor via het CardAccess hoofdmenu, 'Configuratie' het submenu 'Categorietellers'.



Het volgende scherm verschijnt.



B contra									
Cale	sponecellers ×								
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Nieuw	Verwijder ' Opslaan	Annuleren 'Zoeken Verversen Exportere	en naar Excel Printen Sluiten						
					Categori	etellers			
		Paneel				Paneelnaam		Gev	vijzigd
			Super-2 pa	neel Technische ruimte 1.2				20-5-2020 13:07:00	
Algeme	Preset controle								
	Paneel Super-2 panee	Technische ruimte 1.2							
	Catagoria	Omrehilitin	Colonial base	Cuterint laws	Marrow	Decision	Must be writed unader	Zettellenende	Tellemente
11	Calegone	Parkeerteller Huurder 1	Segurit roog	5	1	20			l oli
2		Parkeerteller Huurder 2		5	1 0	20			0
3		Parkeerteller Huurder 3		0	0 1	20			0
4		Parkeerteller Huurder 4		0	0 0	20			0
5		Parkeerteller Huurder 5		0	0 1	20			0
6		Categorie6		0	0 П	20			0
7		Categorie7		0	0	20			0
8		Categorie8		0	0 []	20			0
9		Categorie9		0	0	20			0
10		Categorie 10		0	0	20			0
11		Categorie11		0	0	20			0
12		Categorie 12		0	0	20			0
13		Categorie13		0	0	20			0
14		Categorie14		0	0	20			0
								905. 2019	
_									

Via dit scherm kunnen we per huurder aangeven hoeveel parkeerplekken er zijn.

Paneel:

Bij Paneel dienen we aan te geven op welk paneel de IN- en UIT lezers zich bevinden voor de parkeerplaats.

Categorie:

We kunnen in dit scherm maximaal 15 huurder groepen gebruiken voor parkeerbeheer. De 16^{de} categorie is voor een andere toepassing gereserveerd. Indien een categorie reeds ergens anders voor is gebruikt dan is dit zichtbaar en dan kan hij niet meer voor de parkeerschakeling worden gebruikt.

Categorie tellers kunnen tevens gebruikt worden voor calamiteiten management (Threat Level Management). Indien een categorie hier reeds voor is gebruikt kan deze niet meer voor een parkeerteller worden gebruikt.

🗒 Lezers 🗙 🛛	Categorietellers ×								
Nieuw Verwij	der Opslaan Annuleren Zoeken Ververse	n Exporteren naar Excel Print	en Sluiten						
				Categorie	tellers				
	Paneel			Panee	Inaam		Gewijzigd		
▶ 1		Paneel 1 Super-2				03	06-20 10:39:40		
Algemeen Pre	set controle								
Paneel	Paneel 1 Super-2]							
Catego	rie Omschrijving	Setpoint hoog	Setpoint laag	Alarm	Prioriteit	Moet bevestigd worden	Zet tellerwaarde	Tellerwaarde	_
1	Parkeerschakeling Huurder 1	20	20		20				0
2	Parkeerschakeling Huurder 2	15	15		20				0
3	Parkeerschakeling Huurder 3	15	15		20				0
4	Parkeerschakeling Huurder 4	15	15		20				0
5	Parkeerschakeling Huurder 5	15	15		20				0
6	Categorie6	0	0		20				0
▶ 7	Categorie7	0	0		20				0
8	Categorie8	0	0		20				0 ~

Omschrijving:

In het veld omschrijving kunnen we de categorie een naam geven.



Setpoint hoog en Setpoint laag:

Bij Setpoint hoog en Setpoint laag dienen we aan te geven hoeveel parkeerplekken er in totaal beschikbaar zijn per categorie (per huurder).

Alarm:

We kunnen per categorie aangeven of er een alarm melding in het transactiescherm moet verschijnen als de teller waarde is bereikt. Hieronder een voorbeeld van een volmelding als de teller waarde is bereikt:

🔹 Hangende alarmen: 1										
				X			0	🔻 Tijd formaat	Als lokale tijd	Ŧ
Hangende alarmen filter	Bevestig	Bevestig alles	Reageren	Sturing	Uitzetten	Foto	Video			
Klass	e							Omschrijvi	ing	
Teller hoog setpoint		Hui	irder 1							

Prioriteit:

Bij prioriteit geven we de hoogte van de prioriteit aan van de alarmmelding. Hoe lager het nummer, hoe hoger de prioriteit is. Via het scherm 'Systeem instellingen' kunnen we aangeven welke transacties, met een bepaalde prioriteit er naar het onderste alarm scherm gaan en welke transacties direct naar het bovenste transactiescherm gaan. Zo kan men instellen dat transacties met een prioriteit lager dan 40 als alarm binnen komen in het onderste alarm scherm, en boven de 40 direct naar het transactiescherm gaan.

Waarde en teller waarde:

Indien we het systeem reeds in gebruik hebben genomen dan kunnen we met deze twee velden de actuele teller waarde met de hand veranderen. Als we een vinkje plaatsen bij 'zet teller waarde' en we vullen bij 'teller waarde' een waarde in en we drukken op opslaan, dan wordt de teller waarde op deze waarde ingesteld.

Tabblad Preset Control:

Nadat het systeem in gebruik is genomen kan men via het tabblad **Preset Control** de teller waarden van meerdere tellers tegelijkertijd aanpassen. De categorieën die reeds voor calamiteiten management zijn gebruikt kunnen niet worden aangepast.

🗒 Lezers 🗙 🖥 Categorietellers 🗙			
) 🖳 🦰 🔜 🛛	A 1 A	
Nieuw Verwijder Opslaan Annuk	eren Zoeken Verversen Exporte	eren naar Excel Printen Sluiten	
			Categorietellers
Pan	eel		Paneelnaam
▶ 1		Paneel 1 Super-2	
Algemeen Preset controle			
Selecteer panelen	Selecteer categorie		
Paneer 1 Super-2	Parkeerschakeling Huurder 1 Parkeerschakeling Huurder 2	Waarde 0 🗢	
	Parkeerschakeling Huurder 3	Selecteer de conditie	
	Parkeerschakeling Huurder 4	 Set indien < dan ingestelde waarde 	
	Categorie6	Set indien > dan ingestelde waarde	
	Categorie7	Set onvoorwaardelijk	
	Categorie9		
	Categorie 10	Doorvoeren	
	Categorie 11		
	Categorie 12		
	Categorie 14		
	Categorie15		
Kies alles	Kies alles		



1.3. Een IN lezer instellen

Ga naar het menu **Configuratie → Lezers**. Ga naar de lezer waarmee we de kaartr naar binnen lezen. Open het tabblad 'Categorietellers'. Het volgende scherm verschijnt.

Sy	steem Sturing Toegang Admini	stratie Configuratie Lockdov	in sturing Toon Help		
	A 🕒 🤮				🛍 🖌 🖳
Ka	aarthouder Tijdzones Toegangs	groepen Deuren Relais Li	nken Activiteiten links Platte	egronden Status Rap	porten Log uit
ties	Lezers ×				
nsac		S 😫 🐴		🛓 🙆	
Tra	Nieuw Verwijder Opslaan A	nnuleren ^I Zoeken Ververse	n Exporteren naar Excel Prir	nten Sluiten	
ile.	Reader	Description Text	Enabled	Ext Shunt	Escort
-ing	1-1	Parkeerplaats In	Yes	No	No
8	1-2	Parkeerplaats Uit	Yes	No	No
	Naam apparaat Par	keerplaats in		Groep	Admin Partition Amsterdam Utre 💟
	Algemeen Deur sturing Opties	Categorietellers Prioriteiten	Locatie/opmerkingen		
	Categorie sturing	Cate	gorie filter		
	 Wijzig de categorieteller waarde n 	niet O G	een categorie benodigd		
	 Verhoog de categorieteller 	() K	aart gelijk aan een geselecteerde ca	tegorie	
	 Verlaag de categorieteller 	O K	aart gelijk aan alle geselecteerde cat	egorieën	
	 Verhoog/weiger bij setpoint hoog 				
		Actie	f door TZ	Niet gebruikt	~
	Parkeerteller Huurder 1	Parkeerteller Huurder 5	Categorie9	Categ	orie13
	Parkeerteller Huurder 2	Categorie6	Categorie10	Categ	orie14
	Parkeerteller Huurder 2 Parkeerteller Huurder 3	Categorie6	Categorie10	Categ	orie14 orie15
	Parkeerteller Huurder 2 Parkeerteller Huurder 3 Parkeerteller Huurder 4	Categorie6 Categorie7 Categorie8	Categorie10 Categorie11 Categorie12	Categ	orie14 orie15 orie 16 2-Man

Geef in dit scherm aan 'Verhoog/weiger bij 'Setpoint hoog'. Deze instelling zorgt ervoor dat de teller waarde wordt verhoogt bij het aanbieden van een kaart uit de juiste categorie (huurdergroep) en dat kaarten worden geweigerd als de teller waarde is bereikt.

Geef vervolgens onder in dit scherm aan welke huurdergroepen geteld moeten worden op deze lezer.

1.4. Een UIT lezer instellen

Ga naar **Configuratie** → Lezers. Ga naar de lezer waarmee we de kaart naar buiten lezen. Open het tabblad 'Categorietellers'. Het volgende scherm verschijnt.



1	Systeem Sturi	ng Toegang Adminis	stratie Configuratie	Lockdown s	turing Toon Help				
	.	Θ 🤶	. 🛄 📱				1 🔒	- 🕒	
	Kaarthouder	Tijdzones Toegangsg	roepen Deuren Re	elais Linker	n Activiteiten links Pla	attegronden 🖕 Stat	tus Rapporten	Log uit	
ſ	Se Lezers	×							
				- R		🚔 😂 -			
	Nieuw V	erwijder Opslaan A	nnuleren Zoeken	Verversen	Exporteren naar Excel	Printen Sluiten			
	2	Reader	Description	Text	Enabled	Ð	d Shunt	Escor	
	j 1-1		Parkeerplaats In		Yes	No		No	
1	§ ▶ 1-2		Parkeerplaats Uit		Yes	No		No	
	Algemeen	Naam apparaat Park Deur sturing Opties	eerplaats Uit Categorietellers Prior	iteiten Loca	atie/opmerkingen	Groep	Admin P	artition	V
L	Categorie	sturing		Categori	e filter				
L	 Wijzig d 	le categorieteller waarde n	iet	O Geen	categorie benodigd				
L	O Verhoo	g de categorieteller		Kaart	gelijk aan een geselecteerde	categorie			
L	Verlaag	de categorieteller		() Kaart	gelijk aan alle geselecteerde	categorieën			
	Verhoo	g/weiger bij setpoint hoog							
				Actief do	or TZ	Niet gebruikt		~	
	✓ Parke	erteller Huurder 1	Parkeerteller H	Actief do	or TZ	Niet gebruikt	Categorie13	~	
	✓ Parke ✓ Parke	erteller Huurder 1 erteller Huurder 2	Parkeerteller H	Actief do	or TZ	Niet gebruikt	Categorie13		
	 ✓ Parke ✓ Parke ✓ Parke 	erteller Huurder 1 erteller Huurder 2 erteller Huurder 3	✓ Parkeerteller H Categorie6 Categorie7	Actief do	or TZ Categorie9 Categorie10 Categorie11	Niet gebruikt	Categorie13		

Geef in dit scherm aan 'Verlaag de categorie teller'. Deze instelling zorgt ervoor dat de teller waarde wordt verlaagd bij het aanbieden van een kaart uit de juiste categorie. Geef vervolgens onder in dit scherm aan welke huurdergroepen geteld moeten worden op deze lezer.

1.5. Relais aanmaken om volmelding aan te sturen

Indien gewenst kunnen we één of meerdere relais laten schakelen als de teller waarde is bereikt. Hiermee kan bijvoorbeeld een bord worden aangestuurd waarop alle huurders onder elkaar staan vermeld met daarachter een groen verlichte knop die rood wordt als de maximale teller waarde van die huurder is bereikt.

Om bij een Setpoint hoog melding een relais te activeren dienen we een zogenaamde activiteiten link aan te maken via het menu '**Activiteiten Links**'.

Maak eerst per huurder een relais aan voor de aansturing van de verlichte knop. Ga hiervoor via het menu '**Configuratie**' naar '**Relais**'.



Con	figuratie Lockdown	sturing Toon Help
	Panelen	
2	Lezers	
	Relais	Activiteiten links Plattegronden Status Rapporten Log uit
4	Ingangen	
ð	Linken	📑 🗐 🌍 Als lokale tijd 🕞
.	Activiteiten links	actielog Recent Foto Video
8	Categorietellers	Omschrijving
7	Com-poorten	
33	Shunt groepen	
	Scripting 1	•
	Rapporten I	

Klik op de knop 'Nieuw' en selecteer hier het juiste paneel dat het relais moet schakelen, geef ook het relais nummer op.

📕 Relais 🗙					
	© 🕓	Ma			
Nieuw Verwijder Opslaan	Annuleren Zoeken	Verversen E	porteren naar Excel Printe	n Sluiten	
					Relais
Paneel/relais	Naam apparaat	Activeer	Meld activiteit	Bel bij wijziging	Normaal bekrachtigd
▶ 1-2	R1-2 Huurder 1 VOL				
1-4	R1-4 Huurder 2 VOL		V		
Naam apparaat	R1-2 Huurder 1 VOL			Groep Adm	in Partition
Paneel Paneel 1 Super	r-2 V Relais	#	2	rachtigd	
rijden			Meld bij wi	jziging	
TZ voor volgen	Niet gebruikt		V Moet beve	stigd worden	
Op tijd	3 🜩	Second	Bel bij wijz	tigingen	
			Meld prioriteit	1 🖨	
Privilege handm. sturing	Alles	~			

Ga via het hoofdmenu naar configuratie en kies vervolgens het scherm 'Activiteiten Links'. Het volgende scherm verschijnt.



🛃 🚺 🚺	🖻 🔘 🖪 🍢		🚔 🕴
euw Verwijder	Opslaan Annuleren Zoeken Ververse	en Exporteren naa	ar Excel Printen Sluiten
	Opsiaan		Activiteiten links
	Pnl/Prog		ALP omschrijving
1 -1		H	uurder 1 VOL aan
Omec	hriiving Huurder 1 VOL aan		Course Advantage
- Child			Groep Admin Paration
emeen			
aneel: Paneel 1	Super-2 Link #:	1 🗢	Meld prioriteit 20 🗢
Activeren	Moet hevestind worden		Drivilage bander sturing: Alles
Activeren	Moet bevestigd worden		Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP	Moet bevestigd worden		Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie	Moet bevestigd worden Setopipt hoop bereikt	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie	Moet bevestigd worden	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1 Paneelnaam	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller Paneel 1 Super	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1 Paneelnaam 2	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller Paneel 1 Super	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1 Paneelnaam -2	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles
Activeren Un-Do ALP Transactie type Transactie Categorieteller Paneel 1 Super	Moet bevestigd worden Setpoint hoog bereikt Parkeerschakeling Huurder 1 Paneelnaam -2	Sturing door TZ	Privilege handm. sturing: Alles

Klik op de knop 'Nieuw' en selecteer hier het juiste paneel. In dit scherm kunnen we een link maken die bij het <u>bereiken</u> van de teller waarde van een bepaalde huurder groep een relais activeert. In dit voorbeeld komt relais R1-2 op.

Klik vervolgens opnieuw op de knop 'Nieuw' om een tweede link aan te maken die het relais laat afvallen als er weer iemand naar buiten gaat. In het volgende scherm hebben we een link gemaakt die het relais R1-2 af laat vallen als de teller waarde <u>niet</u> gelijk is aan de ingestelde waarde.

🔜 Activiteiten links 🗙			
Nieuw Verwijder	Opslaan Annuleren Zoeken Verversen Exporteren	naar Excel Printen Sluiten	
	Opslaan		Activiteiten links
	Pnl/Prog	Al	LP omschrijving
1 -1		Huurder 1 VOL aan	
▶ 1 -2		Huurder 1 VOL uit	
Omsch	ijving Huurder 1 VOL uit	Groep	Admin Partition
41			
Algemeen			
Paneel: Paneel 1 S	uper-2 Link #: 2	Meld prioriteit	20 🜲
Activeren	Moet bevestigd worden	Privilege handm. sturing: Alles	~
Un-Do ALP			
Transactie type			
Transactie	Setpoint laag bereikt 🗸 Sturing door TZ	Niet gebruikt	~
Categorieteller	Parkeerschakeling Huurder 1		
Paneel 1 Super-2	Paneeinaam	Relais sturing Lezer s	turing Ingang sturing Kaartsturing
P I ander i Super-s		Relais nummer	Relais naam
		▶ 2 R	1-2 Huurder 1 V Af
		4 R	1-4 Huurder 2 V Geen



1.6. Kaarthouders aan de juiste huurder koppelen

Open via het hoofdmenu het kaarthouder scherm.

Toeg	gang	Administratie	Cor			
R Kaarthouder						
2	Laarthouders In					
	APB zones					
8	Lock	down zones				
2	Toegangsgroepen					
۲	Beh	eerders scherm				

Dit kan tevens door in de werkbalk op de knop Kaarthouders te klikken.

Het volgende scherm verschijnt.

B	Kaarthouder	×							
N	📑 📝	ler Opslaan	(S) Annuleren	Zoeken Verversen Wijzig	reeks Sluiten				
Г		Kaarthouders							
	Achternaam	Voornaam	Kaart	Nieuwe kaart X	Verwijder kaart 🔍 Zoeken	[Kaarthouder : Jan D	e werdt j [Kaarthouders :	1]	
•	De Werdt	Jan	7737				Kaarten van de geselecteerde kaa	rthouder	
	Vonk	Peter	296	Project	Kaartnummer	Activeren	Geldig m.i.v.	Ongeldig m.i.v.	Gewijzigd
	Kampen	Wim	2271565	▶ 0	7737				03-06-20 13:37:26
	Koensen	Kevin	2271526						
	Maas	Esther	45444						
	Siemons	John	2298108						
	Slaats	Karin	2271527	Zoek criteria					
	Uters	Robin	2271556	Veld Kaartnummer	Waarde	 Partitie filter 		Zoel	Alles
	van Daelen	Jean-Paul	2299165] _	have be under her				
	Vermeer	Piet	2345	Algemeen Toegangsgroe	pen Sturing Persoonlijk Foto N	ew tab1			
				Kaartnummer 7737		Project 0 🜩	Activeren		Sla op in paneel
				Voornaam	Achternaam Tussenvo	pegsel	Gevolad		Actief laden
				Jan	De Werdt				
				Bedrukt nummer	0		Met escort	_	
				Her-uitgavenummer			First-in sturi	ng 🗌	Supervisor
					0.				
				PIN code					
				Langer open tijd (se	c) 0 🗢				
				Beperkt gebruik	0 🗢				
				Geldiamix					
				Occupier and a	¥				
				Ungeldig m.i.v.	Y				
				Groep	Admin Partition	\checkmark			
Ka	arthouders: 10			Laatste wijzigi	ng: vandaag 13:37	Aantal: 1			

Selecteer vervolgens de kaart die je in een bepaalde huurder groep wil plaatsen.

Bij deze kaarthouder kunnen we via het tabblad **Sturing** aangeven tot welke huurder (Categorie) deze kaarthouder behoord. Categorie 1 staat voor Parkeergroep huurder 1, Categorie 2 staat voor Parkeergroep huurder 2, etc..

Let erop dat je de juiste kaart onder de kaarthouder selecteert want een kaarthouder kan meerdere kaarten bezitten.



🕂 Nieuwe kaart 🗙	Verwijder kaart 🔍 Zoeken	[Kaarthouder : Ja	De Werdt] [Kaarthouder	s :1]	
			Kaarten van de geselecteerde	e kaarthouder	
Project	Kaartnummer	Activeren	Geldig m.i.v.	Ongeldig m.i.v.	Gewijzigd
▶ 0	7737	V			03-06-20 13:38:49
Zoek criteria Veld Kaartnummer	Waarde	Partitie filter		v Zak	en Alles
	- Manue			20ek	Alles
Algemeen Toegangsgroep APB controle APB tijdsvertraging Set bij volgend gebruik APB In In zone Set bij Geen zone APB Categorie toewijzen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4	en Sturing Persoonlijk Foto Ne APB Ut Geen APB volgend gebruik Categorie 9 Categorie 10 Categorie 11 Categorie 12	Alarm shu Shunt gro	ep Geen	Shunt	
Categorie 5 Categorie 6 Categorie 7	Categorie 13 Categorie 14 Categorie 15				

1.7. Anti passback instellen

Eventueel kan er gekozen worden om de IN- en UIT lezer te voorzien van Anti-Pass-Back. Dit voorkomt dat de gebruiker zijn kaart twee keer achter elkaar kan aanbieden waardoor de teller waarde meerdere malen wordt verhoogt of verlaagd.

Open via het menu **Configuratie** → Lezers en selecteer de <u>ingaande</u> kaartlezer. Open het tabblad **Opties.**

Standaard APB

Indien we gebruik maken van standaard APB dan kunnen we bij de ingaande kaartlezer achter het veld 'Standaard APB Type' de waarde IN selecteren. Bij de uitgaande lezer selecteren we hier de waarde UIT.



Lezers 🗙				
	S 🖪 🍢			
Nieuw Verwijder Opslaan Ar	nnuleren Zoeken Verversen	Exporteren naar Excel Printer	n Sluiten	
Reader	Description Text	Enabled	Ext Shunt	Escort
1-1	Parkeerplaats In	Yes	No	No
1-2	Parkeerplaats Uit	Yes	No	No
Naam apparaat Park	eerplaats In		Groep Admin	Partition Amsterdam Utre 🗸
Algemeen Deur sturing Opties	Categorietellers Prioriteiten Loc	atie/opmerkingen		
Deuren		APB controle		
Shunt relais	0 🜩	Standaard APB Type	In	~
Deur ontarendeltiid	5 A eec	Van APB zone	Geen	~
Slot sturing	3 V 300. V	Naar APB zone	Geen	~
	Bij open	Toegang ondanks APB		
l ype voor aan/atwezig	Geen 🗸	APB tijdsvertraging	0 🗢 min.	
2-Man lezer type	Geen 🗸			
Tijd 2-Man gebuik	10 🜩 sec.	Deur te lang open instelling	en	
Vertraging	0 🜩 sec.	Activeer TLO	0.5 1 0.1	
		Attijd	O Eenmaiig O Nooit	
		Herhaal TLO melding	30 👻 sec.	
		Herhaal TLO melding	3 🚖 min.	
		Deur TLO tijdzone	Niet gebruikt	\sim

Zone APB Indien we gebruik maken van Zone APB dan dienen we de velden 'Van APB zone' en 'Naar APB zone' in te vullen.

Nieuw Verwijder Opslaan Annulerer Zoeken Verversen Exporteren naar Excel Printen Sluiten Lezer Omschrijving Activeren Alarm shunt Escort Meld bypass Bypass opent det 1-3 Parkeerplaats In Yes No No Yes Yes 1-2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locateicopmerkingen Deuren Sturt relais 0 € Imagene Sturt relais 0 € Imagene Deur ontgrendetijd 5 € sec. War APB zone Binnen Imagene Yetraging 0 € sec. APB dowertraging 0 € min. Adviser trug 0 € sec. APB dowertraging 0 € min. Adviser trug 0 € sec. APB dowertraging 0 € min. Deur te lang open instellingen -Activeer TLO ABId O Eermalg ® Noot Herhaal TLO melding 30 € sec. Herhaal TLO melding								
Nieuw Verwijder Opslaan Annuleren Zoeken Verwissen Exporteren naar Excel Printen Sluiten Lezer Omschnijving Activeren Alarm shunt Escort Meld bypass Bypass opent deu 1-3 Parkeerplaats in Yes No No Yes Yes 1-2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locateicopmerkingen Deuren Stunt relais 0 € Sec. Wa APB zone Binnen With all Solution Stot sturing Bij open Wa ADE zone Buiten APB zone Buiten Tijd 2-Man gebuik 10 € sec. Sec. Herhaal TLO melding 30 € sec. Herhaal TLO melding 30 € sec. Vertraging 0 € sec. sec. Herhaal TLO melding 30 € sec. Herhaal TLO melding 30 € min.					4			
Netw Verviger Opstaan Annueren Zoeken Vervieren Alarm shunt Escont Meld bypass Bypass opent det Lezer Omschrijving Acliveren Alarm shunt Escont Meld bypass Bypass opent det 1 - 1 Parkeerplaats In No No Yes Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatelopmerkingen Augemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatelopmerkingen Beur entgrendeltijd S ⊕ sec. Image: S ⊕ sec. Win APB zone Binnen Image: S ⊕ Sec. Yertraging O ⊕ sec. O ⊕ sec. Part telag open instellingen Activeer T.O. Vertraging O ⊕ sec. Net gebruikt Image: S ⊕ Sec. Net gebruikt Image: S ⊕ Sec.					-			
Lezer Omschrijving Activeren Alarm shunt Escont Meld bypass Bypass opent der 1 - 1 Parkeerplaats in Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Maam apparaet Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatie/opmerkingen Deur ontgrendetijd 5 (© sec. Stadaard APB Type Neutraal With aPB zone Buiten Stot sturing Bij open Wa No APB zone Buiten War APB zone Buiten Yertraging O (Interstord String) Bij doen O (Interstord String) O (Interstord String) Deur te lang open instellingen Aldrewer Tupe Geen War APB zone Buiten O (Interstord String) D (Intersto	Nieuw verwijder Op	siaan Annuieren 2	oeken verversen	Exporteren naar Excel	Printen	Sluiten		
Leget Officinitying Activeterin Alaritisticitie Escont Weis Person 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1 - 2 Parkeerplaats In Groep Admin Partition Image: Standard APB Type Admin Partition Algemeen Deur sturing 0 ⊕ Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Deur ontgrendetijd 5 ⊕ sec. Image: Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type 2Man lezer type Geen Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type 2Man lezer type Geen Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB	1.000	Omeehaiksiaa	Antiverse	Alexes shurt			Mald humans	Lezers
Nam apparat Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes 1-2 Parkeerplaats Uit Yes No No Yes Yes Algemeen Deur sturing Optics Categorietellers Prioriteiten Locatielopmerkingen Deuren Shunt relais 0 € Umageneen Stadtaard APB Type Neutraal Skit sturing Bij open Wa APB controle Stadtaard APB Type Neutraal Yan APB zone Binnen Wan APB zone Buiten Wan APB zone Buiten Type voor analviswezig Geen Wan APB zone Buiten Man lezer type Geen Tijd 2-Man gebuik 10 € sec. APB lidsvertraging 0 € min. Vertraging 0 € sec. APB did O Eermalg 0 € min. Herhaal TLO melding 30 € sec. Herhaal TLO melding 30 € sec.	Lezer	Parkoorolaata la	Activeren	Alarm shuht	EX No	scon	Meld bypass	Bypass openit det
Nasm apparaat Parkeerplaats 0n res res res Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatelopmerkingen Deur en Shunt relais 0 e Wan APB zone Binnen With app zone Skit sturing Bij open With app zone Binnen With app zone Binnen Type voor analräkvezig Geen Wan APB zone Buiten Man Bezer type Tijd 2-Man gebuik 10 e sec. sec. Herhaal TLO melding 30 e sec. Herhaal TLO melding 30 e sec. Herhaal TLO melding 30 e sec.	1-2	Parkeerplaats III	Yes	No	No	Te Ve	25	Yes
Naam apparaat Parkeerplaats In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locateio/opmerkingen Deuren APB controle Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Shunt relais 0 (Image: Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Neutraal Deur ontgrendeltijd 5 (Image: Standaard APB Type Buinen Image: Standaard APB Type Neutraal Type voor aan/afwezig Geen Image: Standaard APB Type Buiten Image: Standaard APB Type 2/Man lezer type Geen Image: Standaard APB Type Methage: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type 11jd 2-Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type Buiten Image: Standaard APB Type 11jd 2-Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type 11jd 2-Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type 11jd 2-Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type 11jd 2-Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type Image: Sta	1-2	Farkeerplaats Oit	Tes	NO	NO	10	55	Tes
Naam apparast Parkeerplasts In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatie/opmerkingen Deuren Shunt relais 0 @ APB controle Standaard APB Type Neutraal Deur ontgrendeltijd 5 @ sec. Van APB zone Binnen Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten Van APB zone ABB tijdsvertraging 0 @ min. Deur talga open instellingen APB tijdsvertraging 0 @ min. Deur te lang open instellingen Activeer TLO Ald Deermalig Noot Vertraging 0 @ sec. Atlid Deermalig Noot Herhaal TLO melding 3 @ min. Deur TLO tijdzone Niet gebruikt vertragermin								
Naam apparat Parkeerplaats In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatie/commerkingen Deuren APB controle Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Shunt relais 0 (Image: Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Neutraal Deur ontgrendeltijd 5 (Image: Standaard APB Type Buiten Image: Standaard APB Type Neutraal Type voor aan/afwezig Geen Image: Standaard APB Type Buiten Image: Standaard APB Type 2:Man lezer type Geen Image: Standaard APB Type Buiten Image: Standaard APB Type Tijd 2:Man gebuik 10 (Image: Standaard APB Type O (Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Yertraging 0 (Image: Standaard APB Type Deur ta lang open instellingen Activeer TLO Aldid O Eermalig Neut Image: Standaard TLO melding 3 (Image: Standaard APB Type Herhaal TLO melding 3 (Image: Standaard APB Type Neut gebruikt Image: Standaard APB Type								
Naam apparat Parkeerplaats In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatie/opmerkingen Deuren APB controle APB controle Stunt relais 0 + Stadaard APB Type Neutraal Deur ontgrendeltijd 5 + sec. Van APB zone Buiten Van APB zone ZMan lezer type Geen Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten Trijd 2-Man gebuik 10 - sec. APB tijdsvertraging 0 - min. Vertraging 0 - sec. Atjid Eermalg Noot Herhaal TLO melding 3 - ge. Herhaal TLO melding 3 - Ueur TLO tijdzone Niet gebruikt v v								
Naam apparaat Parkeerplasts In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatielopmerkingen Deuren Shunt relais 0 ⊕ Stadaard APB Type Neutraal Deur ontgrendetlijd 5 ⊕ sec. Van APB zone Binnen Van APB zone Buiten Zver oor aanlafwezig Geen Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten 2:Man lezer type Geen Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten 11jd 2:Man gebuik 10 ⊕ sec. Vertraging 0 ⊕ min. Deur te lang open instellingen Activeer TLO Attigd Eermalig Next Uer TLO bijdzone Niet gebruikt ver TLO tijdzone								
Nam apparat Parkeerplasts In Groep Admin Partition Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatielopmerkingen Deuren Shunt relais 0 € Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Deur ontgrendeltijd 5 € sec. Image: Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type Type voor analrårvezig Geen Image: Standaard APB Type Neutraal Image: Standaard APB Type 2.Man lezer type Geen Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Tijd 2.Man gebuik 10 € sec. Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Vertraging 0 € sec. Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Vertraging 0 € sec. Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Vertraging 0 € sec. Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Vertraging 0 € sec. Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type Image: Standaard APB Type					_			
Algemeen Deur sturing Opties Categorietellers Prioriteiten Locatie/opmerkingen Deuren Shunt relais 0 ⊕ Stadaard APB Type Neutraal Deur ontgrendeltijd 5 ⊕ sec. Van APB zone Binnen Van APB zone Buiten Stot sturing Bij open Van APB zone Buiten Van APB zone Stadaard APB Van APB zone Buiten Van APB zone Buiten Van APB zone Stadaard APB Van APB zone Stadaard APB Van APB zone Stadaard APB zone Stadaard APB zone Van APB zone Stadaard APB zone Van APB zone Van APB zone Van APB zone Stadaard APB zone Van APB zone <th>Naam appara</th> <td>aat Parkeerplaats In</td> <td></td> <td></td> <td>Gr</td> <td>oep</td> <td>Admin Partition</td> <td>1 ~</td>	Naam appara	aat Parkeerplaats In			Gr	oep	Admin Partition	1 ~
Deuren APB controle Shunt relais 0 € Deur ontgrendeltijd 5 € sec. Stot sturing Bij open Van APB zone Binnen Yan APB zone Buiten Yan ApB zone Deur tang open instellingen Activeer TLO Alti O Eermalig I Noot Herhaal TLO melding 3	Algemeen Deur sturing	Opties Categorietelle	ers Prioriteiten Loo	atie/opmerkingen				
Shunt relais 0 (Implementation of the sec. Deur ontgrendeltijd 5 (Implementation of the sec. Slot sturing Bij open Slot sturing Bij open Type voor aan/afwezig Geen 2:Man lezer type Geen Tijd 2:Man gebuik 10 (Implementation of the sec. Vertraging 0 (Implementation of the sec. Vertraging 0 (Implementation of the sec. Herhaal TLO melding 3 (Implementation of the sec.	Deuren			APB controle				
Deur ontgrendeltijd 5 (±) sec. Van APB zone Binnen Slot sturing Bij open Van APB zone Buiten Type voor aan/afwezig Geen Image: Sec. PB bijdsvertraging 0 (±) min. 2:Man lezer type Geen Image: Sec. Image: Sec. Deur te lang open instellingen APB bijdsvertraging 0 (±) min. Uer te lang open instellingen Activeer TLO Aktid Eenmalig Noot Herhaal TLO melding 3 (±) min. Deur TLO tijdzone Niet gebruikt Image: Sec.	Shunt relais	0 🗢		Standaard APB Typ	e	Neutraal	~	
Slot sturing Bij open Type voor aan/afwezig Geen 2-Man lezer type Geen Tijd 2-Man gebuik 10 to sec. Vertraging 0 to sec. Deur te lang open instellingen - Activeer TLO O Aktid Herhaal TLO melding 30 to sec. Herhaal TLO melding 3 to min.	Deur ontgrendeltijd	5 🗢	sec. 🗸	Van APB zone		Binnen	~	
Type voor san/afwezig Geen 2-Man lezer type Geen Tijd 2-Man gebuik 10 ⊕ sec. Vertraging 0 ⊕ sec. Herhaal TLO melding 30 ⊕ sec. Herhaal TLO melding 30 ⊕ sec.	Slot sturing	Bij open		Naar APB zone		Buiten	~	
2-Man lezer type Geen ♥ Tijd 2-Man gebuik 10 🔄 sec. Vertraging 0 ⊕ sec. Deur te lang open instellingen Activeer TLO O Attjd O Eermalig ● Noot Herhaal TLO melding 30 ⊕ sec. Herhaal TLO melding 30 ⊕ sec.	Type voor aan/afwezig	Geen		Toegang ondani	IS APD		a .	ł.
Tijd 2-Man gebuik 10 🔄 sec. Vertraging 0 🔄 sec. Herhaal TLO melding 30 🔄 sec. Herhaal TLO melding 30 🔄 sec. Herhaal TLO melding 30 🔄 sec.	2-Man lezer type	Geen	~	APB tijdsvertraging		0 韋	min.	
Vertraging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tijd 2-Man gebuik	10 🗢	sec.	Deur te lang open i	nstellingen			
Herhaal TLO melding 30 (2) Herhaal TLO melding 30 (2) Deur TLO tijdzone Niet gebruikt	Vertraging	0 🗢	sec.	Activeer TLO	-	Ecomolia	Nooit	
Herhaal TLO melding 30 € sec. Herhaal TLO melding 3 € min. Deur TLO tijdzone Niet gebruikt ✓							UNCOR	
Herhaal LLU melding 3 🔄 min. Deur TLO tijdzone Niet gebruikt ✓				Herhaal TLO me	ding	30 🗢	sec.	
Deur ILD tydzone Niet gebruikt 🗸				Herhaal TLO mel	aing	3 🗢	min.	
				Deur TLO tijdzon	e	Niet gebruikt	~	

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



1.8. Teller waarde wijzigen via ingangen

De teller waarde per huurdergroep kan ook via ingangen worden aangepast, er kunnen bijvoorbeeld drukknoppen op deze ingangen worden aangesloten die bij een receptie balie te bedienen zijn. Voor elke huurder dienen er dan twee drukknoppen aanwezig te zijn om op- en af te tellen.

Ga via het hoofdmenu naar configuratie → Ingangen en maak een ingang aan op het betreffende paneel. Deze ingang zorgt ervoor dat de teller waarde met één optelt na een druk op de knop. Vervolgens maken we een ingang aan die de teller waarde met 1 verlaagd.

🌽 Ingangen 🗙					
Nieuw Verwijder Op	Dislaan Annuleren Zoeken Ver	versen Exporteren na	ar Excel Printen Sluite	in	
					Ingangen
Ingang	Naam apparaat	Activeren	Normaal open	Lijnbewaakt	Geen transactie
▶ 1-1	Huurder 1 optellen				
1-2	Huurder 1 aftellen	▼	V		
Naam appar	aat Huurder 1 optellen		Groep	Admin Pi	artition
Algemeen Categorietell	ers Locatie/opmerkingen				
Paneel Actief in TZ Hangende alarmen	Paneel 1 Super-2 V Ingan Niet gebruikt V	g #	1 🗢	Activeren Activeren Normaal open Lijnbewaakt	
Most bevestiad war	den	Alarm reset tiid	0 🗢 minuten	Activeer const	ole relais
Herhaal interval limiet	0 🔄 minuten	Meld prioriteit	50 🗢	Bel bij normaa	aan N
	The georgint				

Open vervolgens het tabblad 'Categorietellers' en geef per ingang het volgende aan:

- Teller verhogen of teller verlagen
 Voor welke huurder dit geld
 Voor welke lezer dit geld

Nieuw Verwijder Ooslaan d	O Coken Ververse	n Exporteren pa	ar Excel Printen Sluit	en						
					Ingangen					
Ingang	Naam apparaat	Activeren	Normaal open	Lijnbewaakt	Geen transactie					
▶ 1-1	Huurder 1 optellen	X	V							
1-2	Huurder 1 aftellen	R	▼							
Naam apparaat Huurder 1 optellen Groep Admin Partition V Algemeen Categorietellers Locatie/opmerkingen V										
 Niet gebruikt 	Lezer	[Parkeerplaats In	[\checkmark					
 Verhoog de categorieteller Verlaag de categorieteller 	Actief door	TZ			×					
Parkeerschakeling Huurde	er 1 🗌 Parkeerschakeling I	Huurder 5 C	ategorie9	Categorie13						
Parkeerschakeling Huurde	er 2 Categorie6	C	ategorie10	Categorie14						
Parkeerschakeling Huurde	er 3 Categorie7	_ C	ategorie11	Categorie15						
Parkeerschakeling Huurde	er 4 Categorie8	_ C	ategorie12	2-Man						

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



S Ingangen ×			44			
Nieuw Verwijder Opslaan A	nnuleren Zoeken Ververse	en Exporteren naa	ar Excel Printen Slui	J ten		
					Ingangen	
Ingang	Naam apparaat	Activeren	Normaal open	Lijnbewaakt	Geen transactie	
1-1	Huurder 1 optellen	7	v			
▶ 1-2	Huurder 1 aftellen	V				
Naam apparaat Huu	rder 1 aftellen		Groep	Admin Part	ition	>
Algonican						
 Niet gebruikt 	Lezer		Parkeerplaats Uit	[~	
 Verhoog de categorieteller 	Actief door	TZ		[~	
Verlaag de categorieteller	r 1 🔲 Parkaarrahakalina l	Huurder 5 0	Paironate	Catagoria12		
			accyunes			
Parkeerschakeling Huurde	r 2 Categorie6		ategorie IU	Categorie14		
Parkeerschakeling Huurde	r 3 Categorie7	C	ategorie11	Categorie15		
Parkeerschakeling Huurde	r 4 Categorie8	C	ategorie12	2-Man		

Hieronder een voorbeeld van een melding als er een kaart wordt geweigerd indien de maximale teller waarde is bereikt. Dit betekent dat er eerst iemand de parkeerplaats moet verlaten of dat de teller waarde handmatig moet worden verlaagt alvorens een kaart van deze huurder weer binnen kan.

🙏 Hangende alarmen: 1											
				×		01 -	0	🔻 Tijd formaat	Als lokale tijd	*	
Hangende alarmen filter	Bevestig	Bevestig a	lles Reageren	Sturing	Uitzetten	Foto	Video	-	-		
Klass						Omschrijvi	ing				
Kaart geweigerd categorie mismatch			Wieman, Rob								