www.aras.nl www.aras.be

Configuratie Handleiding AP-MR-MM-QR

Aanvullende informatie Artikelnummer: AP-MR-MM-QR

Versie: 1.2





Inleiding

De AP-MM-MR-QR is een lezer die zowel Virtuele tags via bluetooth en NFC kan lezen, hij kan barcode en QR codes lezen. In deze handleiding wordt de QR scanner behandeld.

De lezer kan aangesloten worden op alle systemen die Wiegand data kunnen ontvangen.

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site http://support.aras.nl/ voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning: E-mail: <u>techhelp@aras.nl</u> Helpdesk: 0900 – 2727 435



Inhoudsopgave

. Verbinding maken met de lezer	. 3
. Instellen wiegand uitgang	. 4
2.1. Instelling 26 bit HID wiegand output	. 4
2.1.1. Instelling CardAccess kaartformaat 26 bit HID	. 5
2.2. Instellingen 50 bit AWID wiegand output	. 5
2.2.1. Instelling CardAccess kaartformaat 50 bit AWID	. 6
. LED/BUZZER instellingen	. 7
. Aansluitingen	. 8
. Firmware upgraden	. 9



1. Verbinding maken met de lezer

Installeer van de USB stick het programma "MaceConfigTool-install".

Steek de USB connector in de computer en start het programma. De USB driver is ook handmatig te downloaden op de website: <u>www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

Klik boven in het menu op CONNECT en selecteer de Compoort die de computer heeft aangemaakt.



Klik bij de volgende melding op Yes. De configuratie wordt nu opgehaald.



Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



2. Instellen wiegand uitgang

2.1. Instelling 26 bit HID wiegand output

Het kaartformaat in CardAccess is standaard 26 bit. Er is geen projectcode nodig, en daarom is de lengte in bits ook volledig.

WIEGAND/MAGSTRIPE
Protocol
OUnconfigured (default)
Wiegand
O Magstripe
ID number (N)
Right aligned
Length in bits
28
Offset in bits
0
Convert BCD to binary
Add leading and trailing parity bits (P)
□Add prefix (A)
Add ID source 8 bits (B)
Add facility-code (F)
\Box Add suffix (Z)

Klik na het instellen van het kaartformaat op Send

Het kaartformaat is nu opgeslagen in de lezer.

Informa	ition	×
0	Done.	
9	Configuration sent successf	ully to reader

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



🗔 Kaartformaten 🗙							
		S .					
Nieuw Verwijder Ops	laan Annuleren Zo	eken Ververser	n Exporteren na	ar Excel Printen S	tandaard Sluiter	n	
			Kaar	tformaten			
Omschrijving	Lengte formaat	Type kaartfo	Kaart Nr Lengt	Kaart Nr Offset	Project code le	Project code offs	Gewijzigd
Format1	36	2	16	17	16	1	31-01-2020 14:50:10
Format2	19	1	6	7	5	1	31-01-2020 14:50:10
▶ Format3	26		16	9	8		31-01-2020 14:50:10
Format4	31	0	16	14	8	6	31-01-2020 14:50:10
Format5	37	0	19	17	16	1	31-01-2020 14:50:10
64 bit ANPR	64	0	63	1	0	0	26-03-2020 15:01:02
A1							
Algemeen							
Formaat nr.	3 🗘 N	aam	Format3	Groep			
Transformed	•P4		00.0				
Nor		otale lengte	26 💌				
Alle typen	Ge	en ABA Type					
Kaart or 9		Of	fset Lengte				
		Even pariteit	0 🖶 13	-			
Project 1	€ 8 €	Odd pariteit	13 🗢 13	+			
Uitgave nr. 0	€ 0 €						

2.1.1. Instelling CardAccess kaartformaat 26 bit HID

2.2. Instellingen 50 bit AWID wiegand output

Het kaartformaat in CardAccess is 50 bit. Er is geen projectcode nodig, en daarom is de lengte in bits ook volledig. Het kaartformaat zal nog wel aangemaakt moeten worden.

ID number (N)
Right aligned
Length in bits
57
Offset in bits
0
Convert BCD to binary
\blacksquare Add leading and trailing parity bits (P)
Add prefix (A)
Add ID source 8 bits (B)
Add facility-code (F)
□ Add suffix (Z)



2.2.1. Instelling CardAccess kaartformaat 50 bit AWID

Trad	artformaten 🗙							
			<u></u>		÷ =	8		
Nieuw	v Verwijder Opslaa	n Annuleren Zoeke	n Verversen	Exporteren naar Exce	el Printen Standaard	Sluiten		
				Kaartformat	en			
	Omschrijving	Lengte formaat	Type kaartfor	Kaart Nr Lengte	Kaart Nr Offset	Project code len	Project code offset	Gewijzigd
For	rmat1	36	2	16	17	16	1	31-01-2020
For	rmat2	19	1	6	7	5	1	31-01-2020
Fo	rmat3	26	0	16	9	8	1	31-01-2020
Fo	rmat4	31	0	16	14	8	6	31-01-2020
Fo	rmat5	37	0	19	17	16	1	31-01-2020
▶ 50	bit	50	2	32	17	16		26-03-2020
Algemeen Formaat nr. 6 2 Naam 50 bit Groep Admin Partition								
	naat nr.	6 ≑ Naan	50 bit		Groep	Admin Partition	~	
Туре	haat nr. e kaartformaat Inserti	6 🗘 Naan on 🔽 Total	50 bit	i0 🜩	Groep	Admin Partition	~	

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



7

3. LED/BUZZER instellingen

Het is mogelijk om de kleur van de LED aan de onderzijde van de lezer aan te passen. Standaard brand deze blauw. Bij een geldige kaart zal deze groen gaan branden mits de LED_UL is aangesloten op de LED aansluiting van de toegangscontrole centrale. De LED_UL ingang dient naar 0 volt te worden geschakeld. De sterkte van de LED kan worden gedimd door de LED Brightness aan te passen.

* M/	ACE CONFIGURATION	TOOL v1.11					- 0	×
	FILE	DISCONNECT	OPTIONS	SEND	READ	HELP		
	Connected to	D COM6	Firmware	e version v1.18	(firmware upd	ate recommended)		
	View		LEI	D/BUZZER				
	ID LIST							
	Settings		LED/BUZ	ZER control				
	GENERAL		Automa	lic				
	ED/BUZZ	ZER	🗹 Beep u	ipon identification				
	Reader		Color up	on identification				
	* BLE			aan			-	
	NFC		Color idle					
	QR-CODE						+	
	Communication out	tput	_	uc.				
	SERIAL OU	TPUT	LED brigh	ntness (100 %)				
	WIEGAND/	/MAGSTRIPE	3				ľ	
	Miscellaneous		-					
		UPDATE						
					10000		and an other states	



4. Aansluitingen

De lezer heeft een aansluitkabel van 5 meter. Aan de onderzijde van de lezer bevind zich een USB aansluiting. De USB aansluiting kan worden gebruikt voor het instellen van de lezer.

De kabel gegevens zijn:

ROOD ZWART BRUIN GROEN GRIJS ROZE GEEL GRIJS/ROZE ROOD/BLAUW WIT PAARS BLAUW AARDE Power supply 12 - 24VDC. Power supply 0VDC, DC-Ground. RS485 A (-) RS485 B (+) Data-0 / Clock Data-1 / Data Sabotage schakelaar (normally closed) Sabotage schakelaar (common) Led_UL_IN* Led_NA_IN* Antenna interface. Connect to ANT. Beeper_IN* Shield



5. Firmware upgraden

Om firmware van de lezer te upgraden dient de lezer te zijn verbonden met de computer waar de configuratietool op is geïnstalleerd. Klik hier op de Firmware update knop.



Om firmware te updaten ga dan naar het volgende pad "C:\Program Files (x86)\NEDAP\MaceConfigTool" hierin staat een bestand met de extensie .nis

Naam	^
Mace_v132.nis	

Deze kan dan geopend worden en geupload worden naar de lezer. Zodra de software een update heeft zal er in de map altijd de meest recente firmware worden geplaatst.