

Technische handleiding proximitylezer AP II

Product gegevens

Productnaam : proximitylezer

Artikelnummer : AP II

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Bij buitenmontage dient u RVS-schroeven te gebruiken.

Inhoud verpakking

- 1x Access Prox II lezer
- 1x setje bevestigings schroeven (2x zelftap, binnenmontage)
- 1x Kabel wartel

Technische gegevens

Aansluitspanning 5 V DC ... 16 V DC
Gem. stroom 12V/24V 100mA / 120mA
Kabelspecificaties 22 AWG. 0,325 mm², Afgeschermd,
Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte 150 meter
Leesbereik 16 V +/- 20cm (dikke kaarten)

Let op!

Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 16VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

Aansluitgegevens

1	+VDC, +5-16VDC	8	Zoemer
2	-Ground	9	n.v.t.
3	D0	10	Sabotage schakelaar C
4	D1	11	Sabotage schakelaar S
5	n.v.t.		
6	LED groen		
7	LED rood		

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontrole-apparatuur één gemeenschappelijke massa (min) te hebben !!!

