

# Technische handleiding CA626W PIN bediendeel met Wiegand uitgang

## Product gegevens

Productnaam : CA626W

Artikelnummer : CA626W

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik (IP68).

Bij buitenmontage dient u RVS-schroeven te gebruiken.

## Inhoud verpakking

- 1x CA626W
- 1x setje bevestigings schroeven.

## Technische gegevens

Aansluitspanning 12 V DC ... 28 VDC

Gem. stroom 12V/24V 100mA / 120mA

Kabelspecificaties 22 AWG. 0,325 mm<sup>2</sup>, Afgeschermd,  
Soepel, niet getwist

Maximale kabellengte 150 meter

## Kaartnummers (PIN codes)

Kaartnummer reeks: 1 – 65.534

Let op! Het nummer dat in CardAccess of Axiom als kaartnummer wordt ingevuld, is de code die op de CA626W ingetoetst dient te worden.

## Projectcode

De standaard projectcode is 0.

Projectcode kan geprogrammeerd worden tussen de 0 en 255.

Programmeren projectcode:

- Maak de lezer spanningsloos gedurende 10 seconden;
- Zet spanning op de lezer;
- Toets binnen 3 seconden een \* vervolgens de project code en een #.

Voorbeeld voor projectcode 100:

\*100#

## Kaartformaat

In CardAccess en Axiom dient een standaard 26 bit kaartformaat te worden ingesteld.

## Aansluitgegevens

De CA626W kan worden aangesloten op alle CardAccess en Axiom centrales.

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer en toegangscontrole-apparatuur één gemeenschappelijke massa (min) te hebben !!!

Kleur	Functie
Rood	12 – 28 VDC
Zwart	0V
Groen	Data 0
Wit	Data 1
Bruin	Groene LED

## Montage

**LET OP!!** Monteer de bijgeleverde afdekdopjes pas als u de lezer heeft getest! De lezer maakt gebruik van piezo techniek. Daarom mag het bediendeel niet onder spanning op de muur worden gemonteerd. Let daarop bij niet gladde muren. Draai de schroeven met een schroevendraaier vast en niet met een boortol. Draai de schroeven recht in de muur.



## Afmetingen

181mm x 4mm x 21mm (h x b x d)

