

Gebruik van de CTINK1000 met 1 werkstation

Een werkstation is te sturen met het bediendeel middels de netwerkaansluiting.



Na het starten (op spanning zetten) van het bediendeel dient met eerst het werkstation te selecteren.

Dit doet men door achtereenvolgens "1" en "DEV" te toetsen.



Men kan nu het iNEX werkstation bedienen.

xx MON = actieve monitor bepalen indien er meer dan 1 monitor aan het werkstation aanwezig is

xx PANE = actieve cameo vak selecteren op de actieve monitor.

Indien met een PTZ camera wil sturen zal men deze eerst met de muis moeten selecteren OF het betreffende PANE actief maken. Hierna kan men meteen de camera sturen.

Indien de gebruiker ook rechten heeft om beelden terug te kijken kan dit middels de play/pause knop en de fast forward en rewind knoppen. Ook kan men de jog (ronde knop) gebruiken om door de beelden te spoelen.